

RJ45 - Einbaudose

Chassis connector RJ45


Connecteur passe cloison en RJ45

Betriebsanleitung Operating Instructions Instructions de service Bestell-Nr. / Order No.: 993585_00


Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.
Read and understand these instructions before installing, operating, or maintaining the equipment.
Ne pas installer, utiliser ou entretenir cet équipement avant d'avoir lu et assimilé ce instructions.

Dieses Dokument beschreibt lediglich die Montage des Produktes. Zusätzliche Informationen finden Sie in den Datenblättern.
This document describes only the installation of the product. Additional information are to be found in data sheets.
Ce document décrit uniquement l'installation du produit. Les informations complémentaires se trouvent dans les fiches techniques.


490075
RJ45 F/F 8/8 Cat.3




491075
RJ45 F/F 8/8 Cat.6




492075
RJ45 F/F 8/8 Cat.5e



492076
RJ45 F/F 8/8 Cat.6A



SH = Schirm, shield, écran



Schutzart IP65 nur mit geschlossenem Schutzdeckel!
Rated IP65 only when lid closed!
Protection IP65 seulement si le capotest fermé!

Technical Support: Tel. 00 49 / (0) 71 51 / 60 53 - 0 Fax 00 49 / (0) 71 51 / 60 53 - 288
email: info@luetze.de http://www.luetze.com

Technische Änderungen vorbehalten. Zum späteren Gebrauch aufbewahren!
Subject to change without prior notice. Store for use at a later date!
Sous réserve de modifications techniques. Fiche technique à conserver!

Bestell-Nr. / Order No.: 993585_00
Printed in the Federal Republic of Germany

Okt. 2017
©Friedrich Lütze GmbH