

## DANGER ET AVERTISSEMENT

Le montage de ce produit ne peut être effectué que par des professionnels.

Le non respect des indications de la présente notice ne saurait engager la responsabilité du constructeur.

## Risque d'électrocution, de brûlures ou d'explosion

- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié
- avant toute intervention sur l'appareil, coupez les entrées tensions, court-circuitez le secondaire de chaque transformateur de courant (PTI SOCOMEC) et coupez l'alimentation auxiliaire de l'appareil
- utilisez toujours un dispositif de détection de tension approprié pour confirmer l'absence de tension
- replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension
- utilisez toujours la tension assignée appropriée pour alimenter cet appareil.

Si ces précautions n'étaient pas respectées, cela pourrait entraîner des blessures graves.

## Risque de détérioration de l'appareil

Veuillez à respecter :

- la plage de tension d'alimentation auxiliaire
- la plage de fréquence du réseau 50 ou 60 Hz
- une tension maximale aux bornes des entrées tension de 520 V AC phase/phase ou 300 V AC phase/neutre
- un courant maximum de 6 A aux bornes des entrées courants (I1, I2 et I3)

## EN Danger and warning

This equipment must be mounted only by professionals. The manufacturer shall not be held responsible for failure to comply with the instructions in this manual.

## Risk of electrocution, burns or explosion

- the device must be installed and serviced only by qualified personnel
- prior to any work on or in the device, isolate the voltage inputs and auxiliary power supplies and short-circuit the secondary of all current transformers (PTI SOCOMEC)
- always use an appropriate voltage detection device to confirm the absence of voltage
- put all mechanisms, door and covers back in place before energising the device
- always supply the device with the correct rated voltage. Failure to take these precautions could cause serious injuries.

## Risk of damaging device

- the voltage of the auxiliary power
- the frequency of the distribution system (50 or 60 Hz)
- the maximum voltage across the voltage-input terminals, (V1, V2, V3 and VN) 520 V AC phase-to-phase or 300 V AC phase-to-neutral
- a maximum current of 6 A on the current-input terminals (I1, I2 and I3)

## NL Gevar en waarschuwing

Enkel professionals mogen deze materialen monteren. De constructeur is in geen geval verantwoordelijk indien de aanwijzingen van de onderhavige gebruiksaanwijzing niet worden in acht genomen.

## GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE STROMEN, BRANDWONDEN EN ONTBLIJFING

- enkel gekwalificeerd personeel mag dit toestel plaatsen en ontmantelen
- voordat u toegang komt op het toestel, alle spanningen afsluiten, de secundairen van leders stroomtransformator (PTI SOCOMEC) kortsluiten en de hulpvoeding van het toestel afsluiten
- gebruik steeds een geschikte spanningsmeter om na te gaan of het toestel wel de juiste spanning heeft
- alle onderdelen, deuren en deksels terugplaatsen voordat het toestel onder spanning te zetten
- gebruik altijd de geschikte toegewezen spanning om dit toestel te voeden.

Indien deze voorzorgsmaatregelen niet worden in acht genomen, kan dit ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

## GEVAAR VOOR BESCHADIGING VAN HET TOESTEL

Gelieve de volgende elementen in acht te nemen:

- de spanning van de hulpvoeding
- de netfrequentie van 50 of 60 Hz
- een maximale spanning op de klemmen van de spanningsbronnen van 520 V AC fase/fase of 300 V AC fase/heuvel
- een maximale stroom van 6 A op de klemmen van de stroomgangen (I1, I2 en I3)

## PT Perigo e avis

A montagem destes materiais só pode ser realizada por profissionais. O não cumprimento das indicações deste manual não poderá imputar a responsabilidade do construtor.

## Riscos de electrocussão, de queimaduras ou de explosão

- a instalação e a manutenção deste aparelho devem ser efectuadas únicamente por pessoal qualificado
- antes de qualquer intervenção no aparelho, cortar as entradas de tensões, curto-circuitar o secundário de cada transformador de corrente (PTI SOCOMEC) e cortar a alimentação auxiliar do aparelho
- utilizar sempre um dispositivo de detecção de tensão apropriado para confirmar a ausência de tensão
- colocar no sítio todos os dispositivos, as portas e as tampas antes de restabelecer a tensão no aparelho
- utilizar sempre a tensão de referência apropriada para alimentar o aparelho.

Se estas precauções não forem respeitadas, poderão ocorrer ferimentos graves.

## Riscos de deterioração do aparelho

Respeitar:

- a tensão de alimentação auxiliar
- a frequência da rede 50 ou 60 Hz
- uma tensão máxima nos terminais das entradas de tensão de 520 V AC fase/fase ou 300 V AC fase/neutro
- uma corrente máxima de 6 A nos terminais das entradas de corrente (I1, I2 e I3)

## DE Gefahren und Sicherheitshinweise

Die Montage muss von einem Fachmann vorgenommen werden.

Eine Nichteinhaltung der vorliegenden Sicherheitshinweise befreit den Hersteller von seiner Haftung.

## Gefahr von Stromschlägen, Verbrennungen oder Explosionen

• Die Installation und Wartung dieses Gerätes darf nur von Fachkräften vorgenommen werden.

• Vor jedem Eingriff am Gerät sind die Eingänge spannungslos zu schalten und die Sekundärseite jedes Stromwandlers (PTI SOCOMEC) kurzschließen und die Hilfsversorgung des Gerätes abzutrennen.

• Stets einen geeigneten Spannungsmesser verwenden, um sicherzugehen, dass keine Spannung anliegt.

• Alle Vorrichtungen, Türen und Deckel vor dem erneuten Einschalten des Gerätes wieder anbringen.

• Nur die vorgegebene Spannung zur Versorgung des Gerätes verwenden.

Eine Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen führen.

## Gefahr einer Beschädigung des Gerätes

Bitte beachten Sie:

- Die Spannung der Hilfsversorgung,
- Die Netzfreqenz von 50 oder 60 Hz,
- Eine Höchstspannung an den Stromanschlussklemmen von 520 VAC Phase/Phase oder 300 VAC Phase/Nulleiter,
- Einen maximalen Strom von 6 A an den Stromanschlussklemmen (I1, I2 und I3)

## IT Pericolo e avvertimenti

Questi materiali devono essere montati esclusivamente da professionisti.  
Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni solleva il fabbricante da ogni responsabilità.

## Rischio di folgorazione, ustioni o esplosione

• l'installazione e la manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato

- prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, escludere gli ingressi di tensione, cortocircuitare il secondario di ciascun trasformatore di corrente (PTI SOCOMEC) ed escludere l'alimentazione auxiliaria dell'apparecchio

• utilizzare sempre un opportuno dispositivo di rilevamento di tensione per confermare l'assenza di tensione

- rimontare tutti i dispositivi, i portelli e i coperchi prima di mettere l'apparecchio sotto tensione
- per alimentare questo apparecchio, utilizzare sempre l'apposita tensione assegnata

In caso di mancato rispetto di queste precauzioni, si potrebbero subire gravi ferite.

## Rischio di deterioramento dell'apparecchio

Attenzione a rispettare:

- la tensione d'alimentazione ausiliaria
- la frequenza di rete a 50 o 60 Hz
- una tensione massima ai morsetti degli ingressi di tensione di 520 V AC fase/fase o 300 V AC fase/neutro
- una corrente massima di 6 A ai morsetti degli ingressi di corrente (I1, I2 e I3)

## NL Voorafgaande handelingen

## ES Advertencia

El montaje de estos materiales sólo puede ser efectuado por profesionales.

No respactar las indicaciones del presente manual exime de responsabilidad al fabricante.

## Riesgo de electrocución, de quemaduras o de explosión

• la instalación y el mantenimiento de este aparato debe ser efectuado por personal cualificado

- antes de cualquier intervención en el aparato, cortar sus entradas de tensión, corto-circuitar el secundario de cada transformador de intensidad (PTI SOCOMEC) y cortar la alimentación auxiliar de aparato

• utilizar siempre una dispositivo de detección de tensión apropiado para asegurar la ausencia de tensión

- volver a colocar todos los dispositivos, tapas y puertas antes de poner el aparato en tensión
- utilizar siempre la tensión asignada apropiada para alimentar el aparato

No respetar estas precauciones podría entrañar un serio riesgo de producir heridas graves.

## RIESGO DE DEDICERIOS DEL APARATO

Vele por respetar:

- la tensión de alimentación auxiliar
- la frecuencia de la red 50 o 60 Hz
- una tensión máxima en las bornas de entradas de tensión (V1, V2, V3 y VN) de 520 V AC fase/fase o de 300 V AC entre fase y neutro
- la intensidad máxima de 6 amperios en bornas de las entradas de intensidad (I1, I2, I3)

## ZH Operações preliminares

Para a segurança do pessoal e do material, será imperativo conhecer perfeitamente o conteúdo de este manual antes de sua puesta em funcionamento.

Al recibir el paquete que contiene el DIRIS A10, será necesario verificar los aspectos siguientes:

• estado del embalaje;

- que el producto no se haya dañado durante el transporte;
- que la referencia del Aparato esté conforme con su pedido;
- la presencia de la resistencia de final de línea 120 Ohms (48250011, 48250013)
- el manual de utilización.

## PT Empfehlungen

• vermeiden Sie die Nähe von Systemen, die elektromagnetische Störungen erzeugen können.

- vermeiden Sie außerdem mechanische Schwingungen mit Beschleunigungen von über 1 g bei Frequenzen unter 60 Hz.

## EN Recomendaciones

• evitar la proximidad con los sistemas generadores de perturbaciones electromagnéticas

- evitar las vibraciones que provocan aceleraciones superiores a 1 g para frecuencias inferiores a 60 Hz.

## DE Empfehlungen

• vermeiden Sie die Nähe von Systemen, die elektromagnetische Störungen erzeugen können.

• vermeiden Sie außerdem mechanische Schwingungen mit Beschleunigungen von über 1 g bei Frequenzen unter 60 Hz.

## NL Aanbevelingen

• de nabijheid van systemen die elektromagnetische storingen opwekken.

- trillingen verminderen met versnellingen boven 1 g voor frequenties lager dan 60 Hz.

## ZH 建议

• 避免靠近可能产生电磁干扰的系统

- 避免频率低于60Hz, 加速度超过1g的振动

## ES Recomendaciones

• evitar la proximidad con los sistemas generadores de perturbaciones electromagnéticas

• evitar las vibraciones con aceleraciones superiores a 1 g para frecuencias inferiores a 60 Hz.

## PT Recomendações

• evite a proximidade com sistemas geradores de perturbações eletromagnéticas

• evite as vibrações com acelerações superiores a 1 g para frequências inferiores a 60 Hz.

## ZH 建议

• 避免靠近可能产生电磁干扰的系统

• 避免频率低于60Hz, 加速度超过1g的振动

## FR PRESENTATION

1. Clavier 5 touches pour visualiser l'ensemble des mesures et modifier les paramètres de configuration

2. Afficheur LCD rétroéclairé

3. Phase

4. Valeurs

5. Unité

6. Indicateur d'activité sur les bus de communication

7. Indicateur de comptage de l'énergie active

## EN Presentation

1. Key-pad with 4 dual-function keys (display or programming)

2. Backlit LCD display

3. Phase

4. Values

5. Unit

6. Activity indicator on the communication bus

7. Energy metering indication

## DE Installation

1. Drucktaster mit doppelter Funktionalität (Anzeige oder Konfiguration)

2. LCD-Anzeige von hinten beleuchtet

3. Phase

4. Werte

5. Einheit

6. Aktivitätsanzeige Kommunikationsbus

7. Zeiger zur Erfassung der Wirkleistung

## IT Presentazione

1. Tastiera composta da 4 pulsanti a doppia funzionalità (visualizzazione o configurazione)

2. Display LCD retroilluminato

3. Fase

4. Valori

5. Unità

6. Indicatore di attività sul bus di comunicazione

7. Indicatore di conteggio dell'energia attiva

## NL Presentatie

1. Toetsenbord samengesteld uit 4 drukknoppen met dubbele functies (visualisatie of configureren)

2. LCD scherm met backlight

3. Fase

4. Waarden

5. Eenheid

6. Activiteitsindicator op de communicatiebussen

7. Indication voor de meting van de actieve energie

## ES Presentación

1. Teclado compuesto por 4 teclas de doble función (visualización o configuración)

2. Indicador LCD retroiluminado

<b>FR</b>	Entrée en programmation Code = 100	<b>PT</b>	Acesso alla programmazione Code = 100	<b>IT</b>	Accesso alla programmazione Code = 100	<b>PT</b>	Entrar em modo programação Code = 100
<b>EN</b>	Access to Programming mode Code = 100	<b>NL</b>	Overgang tot programmeermodus Code = 100	<b>ES</b>	Entrar en modo programacion Code = 100	<b>DE</b>	Zur Konfigurationsebene Code = 100
<b>DE</b>	Zur Konfigurationsebene Code = 100						
<b>FR</b>	TEST	<b>PT</b>	TEST	<b>IT</b>	TEST	<b>PT</b>	TEST
<b>EN</b>	TEST	<b>NL</b>	TEST	<b>ES</b>	TEST	<b>DE</b>	TEST
<b>DE</b>	TEST						

<b>PT</b> <b>Frequência</b> <b>Réseau</b> <b>Exemple : NET = 3NBL</b>	<b>IT</b> <b>Frequenz</b> <b>Netz</b> <b>Beispiel : NET = 3NBL</b>	<b>NL</b> <b>Netfrequentie</b> <b>Netwerk</b> <b>Beispiel : NET = 3NBL</b>	<b>ES</b> <b>Frecuencia</b> <b>Rede</b> <b>Ejemplo : NET = 3NBL</b>	<b>DE</b> <b>Netzfrequenz</b> <b>Network</b> <b>Beispiel : NET = 3NBL</b>	<b>PT</b> <b>Transformador de courant</b> <b>Exemplo : Ct = 1200 / 5</b>	<b>IT</b> <b>Transformator di corrente</b> <b>Esempio : Ct = 1200 / 5</b>
<b>PT</b> <b>Integração das potências</b> <b>Exemplo : tIME = 20 min</b>	<b>IT</b> <b>Integrazione della potenza attiva</b> <b>Esempio : tIME = 20 min</b>	<b>NL</b> <b>Integratietijd van de stromen</b> <b>Voorbeeld : tIME = 20 min</b>	<b>ES</b> <b>Integración de las intensidades</b> <b>Ejemplo : tIME = 20 min</b>	<b>DE</b> <b>Integrationszeit des Wirkleistung</b> <b>Beispiel : tIME = 20 min</b>	<b>PT</b> <b>Integración das potências</b> <b>Exemplo : tIME = 20 min</b>	<b>IT</b> <b>Integrazione della potenza attiva</b> <b>Esempio : tIME = 20 min</b>
<b>PT</b> <b>Integração das correntes</b> <b>Exemplo : tIME = 20 min</b>	<b>IT</b> <b>Integración de la puissance active</b> <b>Esempio : tIME = 20 min</b>	<b>NL</b> <b>Integratietijd van de stroomen</b> <b>Voorbeeld : tIME = 20 min</b>	<b>ES</b> <b>Integración de las intensidades</b> <b>Ejemplo : tIME = 20 min</b>	<b>DE</b> <b>Integrationszeit des Wirkleistung</b> <b>Beispiel : tIME = 20 min</b>	<b>PT</b> <b>Integración das correntes</b> <b>Exemplo : tIME = 20 min</b>	<b>IT</b> <b>Integración de la puissance active</b> <b>Esempio : tIME = 20 min</b>
<b>PT</b> <b>Integração das potências</b> <b>Exemplo : tIME = 20 min</b>	<b>IT</b> <b>Integración de la potencia activa</b> <b>Esempio : tIME = 20 min</b>	<b>NL</b> <b>Integratietijd van de voorbeladen</b> <b>Voorbeeld : tIME = 20 min</b>	<b>ES</b> <b>Integración de las potencias</b> <b>Ejemplo : tIME = 20 min</b>	<b>DE</b> <b>Integrationszeit der Belastung</b> <b>Beispiel : tIME = 20 min</b>	<b>PT</b> <b>Integración das potências</b> <b>Exemplo : tIME = 20 min</b>	<b>IT</b> <b>Integración de la potencia activa</b> <b>Esempio : tIME = 20 min</b>
<b>PT</b> <b>Integração das potências</b> <b>Exemplo : tIME = 20 min</b>	<b>IT</b> <b>Integración de la potencia activa</b> <b>Esempio : tIME = 20 min</b>	<b>NL</b> <b>Integratietijd van de voorbeladen</b> <b>Voorbeeld : tIME = 20 min</b>	<b>ES</b> <b>Integración de las potencias</b> <b>Ejemplo : tIME = 20 min</b>	<b>DE</b> <b>Integrationszeit der Belastung</b> <b>Beispiel : tIME = 20 min</b>	<b>PT</b> <b>Integración das potências</b> <b>Exemplo : tIME = 20 min</b>	<b>IT</b> <b>Integración de la potencia activa</b> <b>Esempio : tIME = 20 min</b>
<b>PT</b> <b>Integração das potências</b> <b>Exemplo : tIME = 20 min</b>	<b>IT</b> <b>Integración de la potencia activa</b> <b>Esempio : tIME = 20 min</b>	<b>NL</b> <b>Integratietijd van de voorbeladen</b> <b>Voorbeeld : tIME = 20 min</b>	<b>ES</b> <b>Integración de las potencias</b> <b>Ejemplo : tIME = 20 min</b>	<b>DE</b> <b>Integrationszeit der Belastung</b> <b>Beispiel : tIME = 20 min</b>	<b>PT</b> <b>Integración das potências</b> <b>Exemplo : tIME = 20 min</b>	<b>IT</b> <b>Integración de la potencia activa</b> <b>Esempio : tIME = 20 min</b>
<b>PT</b> <b>Integração das potências</b> <b>Exemplo : tIME = 20 min</b>	<b>IT</b> <b>Integración de la potencia activa</b> <b>Esempio : tIME = 20 min</b>	<b>NL</b> <b>Integratietijd van de voorbeladen</b> <b>Voorbeeld : tIME = 20 min</b>	<b>ES</b> <b>Integración de las potencias</b> <b>Ejemplo : tIME = 20 min</b>	<b>DE</b> <b>Integrationszeit der Belastung</b> <b>Beispiel : tIME = 20 min</b>	<b>PT</b> <b>Integración das potências</b> <b>Exemplo : tIME = 20 min</b>	<b>IT</b> <b>Integración de la potencia activa</b> <b>Esempio : tIME = 20 min</b>
<b>PT</b> <b>Integração das potências</b> <b>Exemplo : tIME = 20 min</b>	<b>IT</b> <b>Integración de la potencia activa</b> <b>Esempio : tIME = 20 min</b>	<b>NL</b> <b>Integratietijd van de voorbeladen</b> <b>Voorbeeld : tIME = 20 min</b>	<b>ES</b> <b>Integración de las potencias</b> <b>Ejemplo : tIME = 20 min</b>	<b>DE</b> <b>Integrationszeit der Belastung</b> <b>Beispiel : tIME = 20 min</b>	<b>PT</b> <b>Integración das potências</b> <b>Exemplo : tIME = 20 min</b>	<b>IT</b> <b>Integración de la potencia activa</b> <b>Esempio : tIME = 20 min</b>

<b>PT</b> Endereço da comunicação Exemplo : Adr = 115	<b>IT</b> Velocidade de comunicação Exemplo : bds = 4,8	<b>FR</b> Vitesse de communication Exemple : bds = 4,8	<b>PT</b> Paridade de comunicação Exemplo : PAr = Odd	<b>IT</b> Bit de parita Exemplo : PAr = Odd	<b>EN</b> Communication address Example : Adr = 115	<b>NL</b> Communicatie snelheid Voorbeeld : bds = 4,8	<b>ES</b> Dirección de comunicación Ejemplo : Adr = 115	<b>DE</b> Kommunikationsadresse Beispiel : Adr = 115																
<b>ZH</b> 通讯地址 例如：地址Adr = 115	<b>ZH</b> 통신速率 예시 : 통신速率 = 4,8	<b>ZH</b> Communicatiesnelheid Voorbeeld : bds = 4,8	<b>ZH</b> Velocidad de comunicación Ejemplo : bds = 4,8	<b>ZH</b> Paridad de comunicación Ejemplo : PAr = Odd	<b>ZH</b> Bit de stop de comunicação Exemplo : STOP = 2	<b>ZH</b> Communication Stop bit Voorbeeld : STOP = 2	<b>ZH</b> Bit de stop di comunicazione Esempio : STOP = 2	<b>ZH</b> Bit de stop de comunicacion Ejemplo : STOP = 2	<b>ZH</b> Bit de stop di comunicazione Esempio : STOP = 2															
<b>FRR</b> Paridade de comunicação Exemplo : PAr = Odd	<b>EN</b> Communication party Example : PAr = Odd	<b>NL</b> Communicatiepartiteit Voorbeeld : PAr = Odd	<b>ES</b> Paridad de comunicación Ejemplo : PAr = Odd	<b>DE</b> Parität Beispiel : PAr = Odd	<b>FRR</b> Parité de communication Exemple : PAr = Odd	<b>EN</b> Communication party Example : PAr = Odd	<b>NL</b> Communicatiepartiteit Voorbeeld : PAr = Odd	<b>ES</b> Paridad de comunicación Ejemplo : PAr = Odd	<b>DE</b> Parität Beispiel : PAr = Odd															
<b>PT</b> Bit de stop de comunicação Exemplo : STOP = 2	<b>EN</b> Communication Stop bit Voorbeeld : STOP = 2	<b>NL</b> Communication Stop bit Voorbeeld : STOP = 2	<b>ES</b> Bit de stop di comunicazione Esempio : STOP = 2	<b>DE</b> Stop Bits Beispiel : STOP = 2	<b>FRR</b> Parité de communication Exemple : PAr = Odd	<b>EN</b> Communication party Example : PAr = Odd	<b>NL</b> Communicatiepartiteit Voorbeeld : PAr = Odd	<b>ES</b> Paridad de comunicación Ejemplo : PAr = Odd	<b>DE</b> Parität Beispiel : PAr = Odd															
<b>PT</b> Bit de stop di comunicazione Esempio : STOP = 2	<b>EN</b> Communication Stop bit Voorbeeld : STOP = 2	<b>NL</b> Communication Stop bit Voorbeeld : STOP = 2	<b>ES</b> Bit de stop di comunicacion Ejemplo : STOP = 2	<b>DE</b> Stop Bits Beispiel : STOP = 2	<b>FRR</b> Parité de communication Exemple : PAr = Odd	<b>EN</b> Communication party Example : PAr = Odd	<b>NL</b> Communicatiepartiteit Voorbeeld : PAr = Odd	<b>ES</b> Paridad de comunicación Ejemplo : PAr = Odd	<b>DE</b> Parität Beispiel : PAr = Odd															
<b>PT</b> Bit di stop di comunicazione Esempio : STOP = 2	<b>EN</b> Communication Stop bit Voorbeeld : STOP = 2	<b>NL</b> Communication Stop bit Voorbeeld : STOP = 2	<b>ES</b> Bit de stop di comunicacion Ejemplo : STOP = 2	<b>DE</b> Stop Bits Beispiel : STOP = 2	<b>FRR</b> Parité de communication Exemple : PAr = Odd	<b>EN</b> Communication party Example : PAr = Odd	<b>NL</b> Communicatiepartiteit Voorbeeld : PAr = Odd	<b>ES</b> Paridad de comunicación Ejemplo : PAr = Odd	<b>DE</b> Parität Beispiel : PAr = Odd															
<b>PROG</b>	<b>IT</b> Aдрес коммуникации Пример : Адр = 115	<b>FR</b> Vitesse de communication Exemple : bds = 4,8	<b>PT</b> Parité de communication Exemple : PAr = Odd	<b>IT</b> Bit de paridade Exemplo : PAr = Odd	<b>PROG</b>	<b>IT</b> Velocidad de comunicación Exemplo : bds = 4,8	<b>FR</b> Communication speed Example : bds = 4,8	<b>PT</b> Paridade de comunicação Exemplo : PAr = Odd	<b>IT</b> Bit de parita Exemplo : PAr = Odd	<b>PROG</b>	<b>IT</b> Velocidade de comunicação Exemplo : bds = 4,8	<b>FR</b> Vitesse de communication Exemple : bds = 4,8	<b>PT</b> Paridade de comunicação Exemplo : PAr = Odd	<b>IT</b> Bit de paridade Exemplo : PAr = Odd	<b>PROG</b>	<b>IT</b> Velocidade de comunicação Exemplo : bds = 4,8	<b>FR</b> Communication speed Example : bds = 4,8	<b>PT</b> Paridade de comunicação Exemplo : PAr = Odd	<b>IT</b> Bit de paridade Exemplo : PAr = Odd	<b>PROG</b>	<b>IT</b> Velocidade de comunicação Exemplo : bds = 4,8	<b>FR</b> Communication speed Example : bds = 4,8	<b>PT</b> Paridade de comunicação Exemplo : PAr = Odd	<b>IT</b> Bit de paridade Exemplo : PAr = Odd
<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>	<b>CONFIRM</b>		