

Relais amplificateur série 9270**1. Consignes de sécurité****1.1 Instructions d'installation**

- L'appareil est considéré comme un équipement électrique associé (catégorie 1) de la classe de protection anti-explosif « à sécurité intrinsèque » et est adapté à une installation en tant qu'appareil de catégorie 3 dans des atmosphères explosives de zone 2. Il répond aux exigences des normes EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 et EN 60079-15:2010 ou CEI 60079-0 Ed. 6.0, CEI 60079-11 Ed. 6.0 et CEI 60079-15 Ed. 4.0.
- L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent être confiées à un personnel spécialisé dûment qualifié en électrotechnique. Respecter les instructions d'installation mentionnées. Lors de mise en place et de l'exploitation, respecter les dispositions et les normes de sécurité en vigueur (et les normes de sécurité nationales), ainsi que les règles générales relatives à la technique. Les caractéristiques techniques de sécurité se trouvent dans ce document et dans les certificats (certificat UE d'essai de type, voire autres homologations).
- L'ouverture ou la transformation de l'appareil ne sont pas admissibles. Ne procédez à aucune réparation sur l'appareil, mais remplacez-le par un appareil équivalent. Seul le fabricant est autorisé à effectuer des réparations sur l'appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'infractions à cette règle.
- L'indice de protection IP20 (CEI/EN 60529) de l'appareil est valable dans un environnement propre et sec (degré de pollution 2, CEI/EN 60664-1). Ne jamais soumettre l'appareil à des sollicitations mécaniques et/ou thermiques dépassant les limites indiquées.
- L'appareil est conforme répond aux règlements relatifs aux parasites (CEM) destinés au domaine industriel (catégorie de protection A). L'utilisation dans une zone d'habitation peut créer des parasites.

1.2 Sécurité intrinsèque

- L'appareil est homologué pour les circuits à sécurité intrinsèque (Ex-i) jusqu'à la zone Ex 0 (gaz) et à la zone EX 20 (poussière). Il convient de respecter les valeurs techniques de sécurité des équipements électriques à sécurité intrinsèque et des câbles de connexion, lors de l'assemblage (CEI/EN 60079-14), ainsi que les valeurs indiquées dans ces instructions d'installation et dans le certificat UE d'essai de type.
- Si des mesures doivent être effectuées du côté à sécurité intrinsèque, respecter impérativement les prescriptions en vigueur concernant l'interconnexion de matériel électrique à sécurité intrinsèque. Dans des circuits à sécurité intrinsèque, utiliser uniquement des appareils de mesure dûment homologués pour ceux-ci.
- Si l'appareil a été intégré dans des circuits électriques sans sécurité intrinsèque, il est interdit de l'installer ultérieurement dans un circuit à sécurité intrinsèque. Réalisez un marquage sans ambiguïté indiquant que l'appareil n'est pas à sécurité intrinsèque.

1.3 Installation en zone Ex (Zone 2)

- Respecter les conditions définies pour une utilisation en atmosphère explosive. Lors de l'installation, utiliser un boîtier adapté et homologué d'indice de protection minimum IP54 qui répond aux exigences de la norme CEI/EN 60079-15. Respecter également les exigences de la norme CEI/EN 60079-14.
- Le raccordement et la déconnexion de câbles, ainsi que le réglage des sélecteurs de codage (DIP) en zone 2 sont autorisés uniquement lorsque l'appareil est hors tension.
- L'encliquetage/désencliquetage sur/du pac-Bus 9294 ou le branchement et le débranchement des câbles en atmosphère explosive ne sont autorisés qu'en cas d'absence de tension.
- L'appareil doit être mis hors service et retiré immédiatement de la zone Ex s'il est endommagé ou s'il a été soumis à des charges ou stocké de façon non conforme, ou s'il présente un dysfonctionnement.

1.4 Zones avec présence de poussières explosives

- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation en zone 22.
- Si l'appareil doit pourtant être utilisé en zone 22, il convient de l'intégrer dans un boîtier conforme à CEI/EN 60079-31. Tenir compte des températures maximum de surface admises. Respecter les exigences de la norme CEI/EN 60079-14.
- Procéder à l'interconnexion avec le circuit électrique à sécurité intrinsèque dans des atmosphères explosives (poussière) de zone 20, 21 ou 22 seulement si l'équipement électrique raccordé à ce circuit est homologué pour cette zone (par ex. catégorie 1D, 2D ou 3D).

1.5 Applications sécurisées (SIL)

- IMPORTANT**
En cas d'utilisation de l'appareil dans des applications relatives à la sécurité, respecter les consignes du manuel de sécurité disponible à l'adresse www.r-stahl.com, car celles-ci peuvent différer avec une fonction de sécurité.

2. Brève description

Le relais amplificateur est conçu pour le fonctionnement à sécurité intrinsèque de détecteurs de proximité (selon CEI/EN 60947-5-6, NAMUR) et des contacts ou commutateurs non raccordés ou équipés d'un circuit de résistance. Un relais (contact inverseur) sert de sortie signal.

3. Éléments de commande et voyants (1)

- LED jaune « OUT », état de commutation
- LED rouge « LF », défaut de ligne sur câble de capteur
- LED verte « PWR », alimentation en tension
- Bornes de raccordement pour zone sûre (noire/verte)
- Commutateur DIP 1 ... DIP 4
- Bornes de raccordement pour zone Ex (sécurité intrinsèque Ex i, bleue)

4. Installation**IMPORTANT : décharge electrostatique**

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques avant d'ouvrir le couvercle frontal.

4.1 Instructions de raccordement

EN / UL 61010-1:

AVERTISSEMENT

- Prévoir, à proximité d'un l'appareil, un commutateur/disjoncteur caractérisé comme étant le dispositif de déconnection de cet appareil.
- Prévoir un dispositif de protection contre les surintensités ($I \leq 16$ A) dans l'installation.
- Monter l'appareil dans un boîtier adapté à indice de protection approprié selon CEI/EN 60529 pour le protéger de tout dommage mécanique et électrique.
- Lors des travaux de maintenance, déconnecter l'appareil de toutes les sources d'énergie actives.
- Les réglages effectués sur l'appareil à l'aide du sélecteur de codage (DIP) doivent l'être lorsque l'appareil est hors tension.
- Si l'appareil n'est pas utilisé conformément à la documentation, ceci peut entraîner la protection prévue.
- Le boîtier de l'appareil lui confère une isolation de base vis-à-vis des appareils voisins pour 300 Veff. Il convient d'en tenir compte lors de l'installation de plusieurs appareils côte à côte et d'installer une isolation supplémentaire si cela est nécessaire. Si l'appareil voisin présente lui aussi une isolation de base, aucune isolation supplémentaire n'est requise.
- Les tensions appliquées à l'entrée et au raccordement d'alimentation sont des très basses tensions (ELV). Selon l'application, la tension de commutation présente à la sortie de relais peut être dangereuse (> 30 V). Dans ce cas, une isolation galvanique sûre existe en direction des autres raccordements.

L'appareil s'encliquète sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à CEI/EN 60715. Lorsque le 9294/31-12 est utilisé, le mettre en place d'abord pour porter l'alimentation en tension. (3)

IMPORTANT
Dans ce cas, respecter impérativement le sens d'encliquetage du module et du pac-Bus 9294 : pied encliquetable en haut et élément enfichable à gauche.

4.2 Alimentation en tension

Il est possible de raccorder la tension d'alimentation via les bornes 5 et 6, ou via le pac-Bus 9294.

Switching repeater series 9270**1. Safety notes****1.1 Instructions d'installation**

- The device is an associated apparatus (category 1) which belongs to the "Intrinsic Safety" ignition protection class and can be installed in Ex zone 2 as a category 3 device. It meets the requirements of EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010 or IEC 60079-0 ed. 6.0, IEC 60079-11 ed. 6.0, and IEC 60079-15 ed. 4.0.
- Installation, operation, and maintenance may only be carried out by qualified electricians. Follow the installation instructions as described. When installing and operating the device, the applicable regulations and safety directives (including national safety directives), as well as general technical regulations, must be observed. For the safety data, refer to this document and the certificates (EU examination certificate and other approvals if appropriate).
- The device must not be opened or modified. Do not repair the device yourself, replace it with an equivalent device. Repairs may only be carried out by the manufacturer. The manufacturer is not liable for damage resulting from violation.
- The IP20 degree of protection (IEC/EN 60529) of the device is intended for use in a clean and dry environment (degree of pollution 2, IEC/EN 60664-1). Do not subject the device to mechanical and/or thermal loads that exceed the specified limits.
- The device complies with the EMC regulations for industrial areas (EMC class A). When using the device in residential areas, it may cause radio interference.

1.2 Intrinsic safety

- The device is approved for intrinsically safe (Ex i) circuits up to zone 0 (gas) and zone 20 (dust) in the Ex area. The safety technology values for intrinsically safe equipment and the connecting lines must be observed for the hook-up process (IEC/EN 60079-14) and the values specified in this installation note and/or the EU examination certificate must be observed.
- When carrying out measurements on the intrinsically safe side, observe the relevant regulations regarding the connection of intrinsically safe equipment. Use only these approved measuring devices in intrinsically safe circuits.
- If the device was used in circuits which are not intrinsically safe, it is forbidden to use it again in intrinsically safe circuits. Label the device clearly as being not intrinsically safe.

1.3 Installation in the Ex area (zone 2)

- Observe the specified conditions for use in potentially explosive areas! Install the device in a suitable, approved housing that meets the requirements of IEC/EN 60079-15 and has at least IP54 protection. Also observe the requirements of IEC/EN 60079-14.
- In zone 2 only connect or disconnect cables and adjust the DIP switch when the power is disconnected.
- In potentially explosive areas, only snap the device onto or off the pac-Bus 9294 or connect and disconnect the cables when the power is disconnected.
- The device must be stopped and immediately removed from the Ex area if it is damaged, was subject to an impermissible load, stored incorrectly or if it malfunctions.

1.4 Potentially dust-explosive areas

- The device is not suitable for installation in zone 22.
- If you nevertheless intend to use the device in zone 22, you must install it in a housing according to IEC/EN 60079-31. Observe the maximum surface temperatures in this case. Adhere to the requirements of IEC/EN 60079-14.
- Connection to the intrinsically safe circuit in areas with a danger of dust explosions (zone 20, 21 or 22) is only permitted if the equipment connected to this circuit is approved for this zone (e.g., category 1D, 2D or 3D).

1.5 Safety-related applications (SIL)

- NOTE**
When using the device in safety-related applications, observe the instructions in the safety manual available at www.r-stahl.com, as the requirements may differ for safety-related functions.

2. Short description

The switching repeater has been designed for intrinsically safe operation of proximity sensors (as per IEC/EN 60947-5-6 NAMUR) and switch contacts with open circuit or resistance circuits, as well as switches, installed in hazardous zones.
A relay (change-over contact) is provided as a signal output.

3. Operating and indicating elements (1)

- Yellow "OUT" LED, switching state
- Red "LF" LED, fault of the sensor cable
- Green "PWR" LED, power supply
- Connection terminal blocks for the safe area (black/green)
- Switch DIP 1 ... DIP 4
- Connection terminal blocks for the Ex area (intrinsically safe Ex i, blue)

4. Installation**NOTE: Electrostatic discharge**

Take protective measures against electrostatic discharge before opening the front cover!

4.1 Connection notes

EN / UL 61010-1:

WARNING

- Provide for a switch/circuit-breaker in the vicinity of a device that is marked as disconnect device for this device.
- Provide overcurrent protection ($I \leq 16$ A) within the installation.
- To protect the device against mechanical or electrical damage, install it in suitable housing with an appropriate degree of protection according to IEC/EN 60529.
- During maintenance work, disconnect the device from all effective power sources.
- Before configuring settings using DIP switch, make sure the device has been de-energized.
- If the device is not used as described in the documentation, the intended protection can be negatively affected.
- Thanks to its housing, the device has basic insulation to the neighboring devices, for 300 Veff. If several devices are installed next to each other, this has to be taken into account, and additional insulation has to be installed if necessary! If the neighboring device is equipped with basic insulation, no additional insulation is necessary.
- The voltages present on the input and supply are extra-low voltages (ELVs). The switching voltage on the relay output may, depending on application, be a hazardous voltage (> 30 V). For this event, safe electrical isolation from the other connections has been implemented.

The device can be snapped onto all 35 mm DIN rails according to IEC/EN 60715. When using the 9294/31-12, first insert it to bridge the power supply. (3)

NOTE

Please also observe the direction of the module and pac-Bus 9294 when snapping into position: snap-on foot at the top and connector on the left.

4.2 Power supply

The supply voltage can be supplied via terminal points 5 and 6 or via the pac-Bus 9294.

Schaltverstärker Reihe 9270**1. Sicherheitshinweise****1.1 Errichtungshinweise**

- Das Gerät ist ein zugehöriges Betriebsmittel (Kategorie 1) der Zündschutzart "Eigensicherheit" und kann als Gerät der Kategorie 3 im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 installiert werden. Es erfüllt die Anforderungen der EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 und EN 60079-15:2010 bzw. IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0, IEC 60079-15 Ed. 4.0.
- Die Installation, Bedienung und Wartung ist von elektrotechnisch qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Befolgen Sie die beschriebenen Installationsanweisungen. Halten Sie die für das Errichten und Betreiben geltenden Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften), sowie die allgemeinen Regeln der Technik ein. Die sicherheitstechnischen Daten sind diesem Dokument und den Zertifikaten (EU-Baumusterprüfungsberechtigung, ggf. weitere Approbationen) zu entnehmen.
- Öffnen oder Verändern des Geräts ist nicht zulässig. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern ersetzen Sie es durch ein gleichwertiges Gerät. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden. Der Hersteller haftet nicht für Schaden aus Zu widerhandlung.
- Die Schutzart IP20 (IEC/EN 60529) des Geräts ist für eine saubere und trockene Umgebung vorgesehen (Verschmutzungsgrad 2, IEC/EN 60664-1). Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen und/oder thermischen Beanspruchung aus, die die beschriebenen Grenzen überschreitet.
- Das Gerät erfüllt die Funkschutzbestimmungen (EMV) für den industriellen Bereich (Funkschutzklasse A). Beim Einsatz im Wohnbereich kann es Funkstörungen verursachen.

1.2 Eigensicherheit

- Das Gerät ist für eigensichere (Ex i) Stromkreise bis in Zone 0 (Gas) und Zone 20 (Staub) des Ex-Bereichs zugelassen. Die sicherheitstechnischen Werte der eigensicheren Betriebsmittel sowie der verbindenden Leitungen sind bei der Zusammenschaltung (IEC/EN 60079-14) zu beachten und müssen die angegebenen Werte dieser Einbauanweisung bzw. der EU-Baumusterprüfungsberechtigung einhalten.
- Beachten Sie bei Messungen auf der eigensicheren Seite unbedingt die für das Zusammenschalten von Stromkreisen von eigensicheren Betriebsmitteln geltenden einschlägigen Bestimmungen. Verwenden Sie in eigensicheren Stromkreisen nur für diese zugelassene Messgeräte.
- Wurde das Gerät in nicht eigensicheren Stromkreisen eingesetzt, ist die erneute Verwendung in eigensicheren Stromkreisen verboten! Kennzeichnen Sie das Gerät eindeutig als nicht eigensicher.

1.3 Installation im Ex-Bereich (Zone 2)

- Halten Sie die festgelegten Bedingungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ein! Setzen Sie bei der Installation ein geeignetes, zugelassenes Gehäuse der Mindestschutzart IP54 ein, das die Anforderungen der IEC/EN 60079-15 erfüllt. Beachten Sie auch die Anforderungen der IEC/EN 60079-14.
- Das Anschließen oder Trennen von Leitungen und das Einstellen der DIP-Schalter ist in der Zone 2 nur im spannungslosen Zustand zulässig.
- Das Auf- und Abrasten auf den pac-Bus 9294 bzw. das Anschließen und das Trennen von Leitungen im explosionsgefährdeten Bereich ist nur im spannungslosen Zustand zulässig.
- Das Gerät ist außer Betrieb zu nehmen und unverzüglich aus dem Ex-Bereich zu entfernen, wenn es beschädigt ist, unsachgemäß belastet oder gelagert wurde bzw. Fehlfunktionen aufweist.

1.4 Staubexplosionsgefährdetes Bereich

- Das Gerät ist nicht für die Installation in der Zone 22 ausgelegt.
- Wollen Sie das Gerät dennoch in der Zone 22 einsetzen, dann müssen Sie es in ein Gehäuse gemäß IEC/EN 60079-31 einbauen. Beachten Sie dabei die maximalen Oberflächentemperaturen. Halten Sie die Anforderungen der IEC/EN 60079-14 ein.
- Nehmen Sie die Zusammenschaltung mit dem eigensicheren Stromkreis in staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 20, 21 bzw. 22 vor, wenn die an diesen Stromkreis angeschlossenen Betriebsmittel für diese Zone zugelassen sind (z. B. Kategorie 1D, 2D bzw. 3D).

1.5 Sicherheitsgerichtete Anwendungen (SIL)**ACHTUNG**

- Beachten Sie bei Einsatz des Geräts in sicherheitsgerichteten Anwendungen die Anweisungen im Sicherheitshandbuch unter www.r-stahl.com, da die Anforderungen bei sicherheitsgerichteter Funktion abweichen können.

2. Kurzbeschreibung

FRANÇAIS

Alimentation via jeu de bornes 9194/50-01

Le jeu de bornes permet de raccorder directement la tension d'alimentation au connecteur de bus.

Respecter la valeur maximum d'alimentation, de 4 A.

Alimentation via module d'alimentation série 9193

Le module d'alimentation de type 9193 sert à amener la tension d'alimentation au connecteur sur bus rail.

5. Configuration

A la livraison, tous les sélecteurs de codage sont en position « I ».

Position I = OFF, Position II = ON

5.1 Sens de l'action (commutateur DIP 1)

I = phase normale (comportement courant travail)

II = phase inverse (comportement courant repos)

5.2 Détection de défaut de ligne (commutateur DIP 2)

I = détection défaut de ligne désactivée - Non autorisé pour applications sécurisées.

II = détection défaut de ligne activée

En cas de défaut sur la ligne, le relais retombe et la LED rouge « LF » clignote (NE 44).

Un message d'erreur est envoyé au module d'alimentation de type 9193 via la connecteur sur bus rail, puis transmis sous la forme d'un signal de défaut global.

IMPORTANT

En cas de contacts de commutation non connectés, il est indispensable de désactiver la détection de défaut de ligne (LF) ou bien d'installer un circuit de résistance approprié directement sur le contact. (6)

5.3 Tableau de vérité (7)

Légende :
S : commutateur sans circuit de résistance, N : capteur NAMUR, SR : commutateur avec circuit de résistance, E : état de circuit d'entrée, SD : duplicateur de signaux, LFD : signalisateur d'erreurs, D : désactivé, O : ouvert/bloquant, C : fermé/conducteur, OK : opérationnel, LB : rupture de câble, LS : court-circuit

ENGLISH

Supply via terminal set 9194/50-01

You can connect the supply voltage directly with the bus connector by way of the terminal set. Adhere to the maximum feed-in of 4 A.

Feed-in via supply module type 9193

Supply module type 9193 is used to feed in the supply voltage to the DIN rail bus connector.

5. Configuration

By default upon delivery, all DIP switches are in the "I" position.

Position "I" = OFF, position "II" = ON

5.1 Direction of action (switch DIP 1)

I = Normal phase (operating current behavior)

II = Inverse phase (closed circuit current behavior)

5.2 Line fault detection (switch DIP 2)

I = Line fault detection disabled - (not permitted for safety-related applications)

II = Line fault detection enabled

If a line fault occurs, the relay trips and the red LED "LF" flashes (NE 44).

The DIN rail bus connector is used to transmit an error message to the type 9193 supply module and to forward it as a group error message.

NOTE

For switch contacts with an open circuit, line fault detection (LF) must be disabled or the corresponding resistance circuit must be provided directly at the contact. (6)

5.3 Truth table (7)

Key:

S: Switch without resistance circuit; N: NAMUR sensor; SR: Switch with resistance circuit; E: State of input circuit; SD: Signal duplicator; LFD: Fault indicator; D: Disconnected; O: Open/blocking; C: Closed/conducting; OK: LB: Open circuit; LS: Short circuit

DEUTSCH

Einspeisung über Klemmset 9194/50-01

Über das Klemmset können Sie die Versorgungsspannung direkt mit dem Busverbinder verbinden.

Halten Sie die maximale Einspeisung von 4 A ein.

Einspeisung mittels Einspeisemodul Typ 9193

Das Einspeisemodul Typ 9193 wird zur Einspeisung der Versorgungsspannung auf den Hutschienen-Busverbinder eingesetzt.

5. Konfiguration

Im Auslieferungszustand befinden sich alle DIP-Schalter in der Position "I".

Position "I" = OFF, Position "II" = ON

5.1 Wirkungsrichtung (Schalter DIP 1)

I = normale Phase (Arbeitsstromverhalten)

II = inverse Phase (Ruhestromverhalten)

5.2 Leitungsfehlererkennung (Schalter DIP 2)

I = Leitungsfehlererkennung ausgeschaltet - Nicht zulässig für sicherheitsgerichtete Anwendungen!

II = Leitungsfehlererkennung eingeschaltet

Bei Auftreten eines Leitungsfehlers fällt das Relais ab und die rote LED "LF" blinkt (NE 44). Über den Hutschienen-Busverbinder wird eine Fehlermeldung an das Einspeisemodul Typ 9193 übertragen und als Sammelfehlermeldung weitergeleitet.

ACHTUNG


Bei unbeschalteten Schaltkontakten muss die Leitungsfehlererkennung (LF) abgeschaltet oder unmittelbar am Kontakt die entsprechende Widerstandsbeschaltung vorgenommen werden. (6)

5.3 Wahrheitstabelle (7)

Legende:

S: Schalter ohne Widerstandsbeschaltung, N: NAMUR-Sensor, SR: Schalter mit Widerstandsbeschaltung, E: Zustand Eingangskreis, SD: Signalverdoppler, LFD: Fehlermelder, D: abgeschaltet, O: offen/sperrend, C: geschlossen/leitend, OK: in Ordnung, LB: Drahtbruch, LS: Kurzschluss


6



7

IN 11/10		DIP	OUT		LED			
S	N/SR		E	1	2	NO	NC	OUT
O	O	OK	I	I	O	C		
C	C	OK	I	I	C	O	X	
O	O	OK	II	I	C	O	X	
C	C	OK	II	I	O	C		
O	OK	I	II	O	C			
C	OK	I	II	C	O	X		
-	LB	I	II	O	C		X	
-	LS	I	II	O	C		X	
O	OK	II	II	O	C		X	
C	OK	II	II	O	C			
-	LB	II	II	O	C		X	
-	LS	II	II	O	C		X	

8



Caractéristiques techniques	
Type de raccordement	
Raccordement vissé	
Version matériel	
Données d'entrée	
Signal d'entrée	△ CAT II (250 V contre ↓ à sécurité intrinsèque)
Détecteurs de proximité NAMUR (CEI/EN 60947-5-6)	
Contacts de commutation indépendants du potentiel	
Contacts de commutation montés avec résistance	
Points de commutation	bloquant conducteur
Courant de court-circuit	
Hystérésis de commutation	
Tension de marche à vide	
Détection de défaut de ligne	
Rupture 0,05 mA < IN < 0,35 mA	
Court-circuit 100 Ω < RSensor < 360 Ω	
Données de sortie	
Type de contact	Sortie à relais 1 inverseur
Tension de commutation maximale	2 A
Puissance de commutation maximale	
Charge minimale recommandée	
Durée de vie mécanique	10 ⁷ cycles
Fréquence de commutation	sans charge
Caractéristiques générales	
Tension nominale U _N	
Plage de tension	24 V DC -20 %...+25 %
Intensité nominale	24 V DC
Puissance dissipée	
Température ambiante (Position de montage au choix)	
Température de stockage	
Humidité relative	pas de condensation
Utilisation en altitude	
Résistance au feu (UL 94)	
Isolation galvanique	
Entrée/sortie	
Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11	
Entrée / alimentation, connecteur sur profilé	
Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11	
Sortie/entrée/alimentation, connecteur sur profilé	
Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension II, degré de pollution 2, isolement sécurisé selon CEI/EN 61010-1)	
50 Hz, 1 min., tension d'essai	
Sortie / entrée, alimentation, TBUS	
Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension III, degré de pollution 2, isolement sécurisé selon CEI/EN 61010-1)	
50 Hz, 1 min., tension d'essai	
Données relatives à la sécurité selon ATEX	
Tension de sortie max. U _o	
Courant de sortie max. I _o	
Puissance de sortie max. P _o	
Classe d'explosion	Inductance extérieure max. L _o /Capacité extérieure max. C _o
Inductance interne max. L _i	négligeable
Capacité interne max. C _i	
Tension maximale de sécurité U _m	
Conformité / Homologations	
Conforme à CE, également à CEI/EN 61326	
ATEX	IBExU17ATEX1151X
IECEx	IECEx IBE 17.0043X
NEC	Voir dernière page
SIL selon CEI 61508	à SIL in accordance with IEC 61508
Immunité	to Noise immunity

Technical data	
Connection method	Screw connection
Hardware version	
Input data	△ CAT II (250 V against ↓)
Input signal	Intrinsically safe
NAMUR proximity sensors (IEC/EN 60947-5-6)	
Floating switch contacts	
Switch contacts with resistance circuit	
Switching points	blocking conductive
Kurzschlussstrom	
Switching hysteresis	
Non-load voltage	
Line fault detection	
Break 0,05 mA < IN < 0,35 mA	
Short circuit 100 Ω < RSensor < 360 Ω	
Output data	Relay output
Contact type	1 PDT
Maximum switching voltage	2 A
Maximum switching capacity	
Recommended minimum load	
Mechanical service life	10 ⁷ cycles
Switching frequency	without load
General data	
Nominal voltage U _N	
Voltage range	24 V DC -20 %...+25 %
Nominal current	24 V DC
Power dissipation	
Ambient temperature (Any mounting position)	
Storage temperature	
Relative humidity	non-condensing
Use at altitude	
Fire resistance (UL 94)	
Electrical isolation	
Input/output	
Peak value in accordance with IEC/EN 60079-11	
Input/supply, DIN rail connector	
Peak value in accordance with IEC/EN 60079-11	
Input/output/supply, DIN rail connector	
Rated insulation voltage (overvoltage category II; pollution degree 2, safe isolation in accordance with I	

PORUGUÉS

Amplificador de comutação série 9270

1. Instruções de segurança

1.1 Instruções de montagem

- O dispositivo é um dos recursos associados (categoria 1) do tipo de proteção contra ignição "Segurança intrínseca" e pode ser instalado como equipamento da categoria 3 na área com perigo de explosão da zona 2. O mesmo satisfaz os requisitos das normas EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 e EN 60079-15:2010 ou IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 e IEC 60079-15 Ed. 4.0.
- A instalação, operação e manutenção devem ser executadas por um técnico em eletricidade qualificado. Siga as instruções de instalação descritas. Respeite a legislação e as normas de segurança vigentes para a instalação e operação (inclusive normas de segurança nacionais), bem como as regras técnicas gerais. Os dados técnicos relacionados à segurança devem ser consultados neste documento e nos respectivos certificados (certificado de exame de tipo UE e outras certificações em alguns casos).
- Não é permitido abrir ou alterar o equipamento. Não realize manutenção no equipamento, apenas substitua por um equipamento equivalente. Consertos somente podem ser efetuados pelo fabricante. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de violação.
- O grau de proteção IP20 (IEC/EN 60529) do equipamento é previsto para um ambiente limpo e seco (grau de impurezas 2, IEC/EN 60664-1). Não submeta o aparelho a nenhuma carga mecânica e/ou térmica que exceda os limites supracitados.
- O dispositivo cumpre as diretrizes de proteção contra interferências eletromagnéticas (CEM) no setor industrial (proteção classe A). No caso de utilização no setor imobiliário, interferências podem ser ocasionadas.

1.2 Segurança intrínseca

- O dispositivo está certificado para circuitos intrinsecamente seguros (Ex i) até a zona 0 (gás) e a zona 20 (poeira) da área Ex. Os valores relacionados à segurança dos equipamentos intrinsecamente seguros, bem como dos cabos de conexão, devem ser observados na interligação (IEC/EN 60079-14) e devem respeitar os valores indicados nesta instrução de montagem ou no certificado de exame de tipo UE.
- Ao realizar medições no lado intrinsecamente seguro, observar sem exceção as respectivas disposições em vigor para a interconexão de componentes e acessórios intrinsecamente seguros. Utilizar em circuitos de segurança intrínseca apenas dispositivos de medição certificados para os mesmos.
- Se o equipamento for aplicado em circuitos de corrente não intrinsecamente seguros, é proibida a reutilização em circuitos de corrente intrinsecamente seguros! Identifique o equipamento claramente como não intrinsecamente seguro.

1.3 Instalação na área Ex (zona 2)

- Respeite as condições especificadas para a utilização em áreas com perigo de explosão! Durante a instalação, utilize um invólucro apropriado e homologado com o grau de proteção mínimo IP54 que satisfaça os requisitos da IEC/EN 60079-15. Observe também os requisitos da norma IEC/EN 60079-14.
- A conexão ou desconexão de cabos e o ajuste das chaves DIP na zona 2 só são permitidos no estado livre de tensão.
- Em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, somente é permitido engatar e desengatar equipamentos no pac-Bus 9294, bem como conectar e desconectar cabos, no estado livre de tensão.
- O equipamento deve ser retirado de funcionamento e removido imediatamente da área Ex, se estiver danificado, submetido à carga ou armazenado de forma inadequada e apresentar mau funcionamento.

1.4 Áreas com perigo de explosão de pó

- O dispositivo não é adequado para a instalação na zona 22.
- Caso queira utilizar o dispositivo mesmo assim na zona 22, então, o mesmo deve ser montado dentro de uma caixa conforme IEC/EN 60079-31. Observar neste caso as temperaturas máximas da superfície. Respeitar os requisitos da norma IEC/EN 60079-14.
- Apenas efetue a ligação conjunta com o circuito de segurança intrínseca em áreas com perigo de explosão das zonas 20, 21 ou 22 se os meios operacionais ligados a este circuito estiverem certificados para esta zona (p. ex., categoria 1D, 2D ou 3D).

1.5 Aplicações voltadas à segurança (SIL)

IMPORTANTE

Ao utilizar o dispositivo em aplicações de segurança, observar as instruções no manual de segurança em www.r-stahl.com, pois os requisitos em funções de segurança são diferentes.

2. Descrição breve

O amplificador de comutação foi projetado para a operação com intrinsecamente seguro de sensores de proximidade (conforme IEC/EN 60947-5-6, NAMUR) e de contatos e chaves não circuítados ou em circuito de resistor.

Há um relé (contato reversível) à disposição como saída de sinal.

3. Elementos de operação e indicação (1)

- LED amarelo "OUT" estado de ligação
- LED vermelho "LF" falha da linha de sensor
- LED, verde, "PWR", tensão de alimentação
- Bornes de conexão para área segura (preto / verde)
- Interruptor DIP 1 ... DIP 4
- Bornes de conexão para área Ex (segurança intrínseca Ex i, azul)

4. Instalação

IMPORTANTE: Descarga eletrostática

Tome as medidas de proteção contra descargas eletrostáticas antes de abrir a tampa frontal!

4.1 Instruções de conexão

EN / UL 61010-1:

ATENÇÃO

- Prever uma chave/disjuntor próximo de um equipamento, o qual está identificado como dispositivo de desconexão para este equipamento.
- Prever um dispositivo de proteção contra sobrecorrente ($I \leq 16$ A) na instalação.
- Para a proteção contra danificação mecânica ou elétrica, montar o dispositivo numa carcaça correspondente com grau de proteção adequado conforme IEC/EN 60529.
- Separar o dispositivo de todas as fontes de energia durante trabalhos de instalação.
- Ajustes no dispositivos com ajuda da chave DIP devem ser efetuados no estado livre de tensão.
- Se o dispositivo não for utilizado de acordo com a documentação, a proteção prevista pode ser prejudicada.
- O dispositivo possui pela sua carcaça um isolamento básico em relação a dispositivos vizinhos para 300 Veff. No caso da instalação de vários dispositivos lado a lado, isso deve ser observado e deve ser instalado um isolamento adicional neste caso! Se o dispositivo vizinho possuir um isolamento básico, não é necessário isolamento adicional.
- As tensões presentes na entrada e alimentação são tensões Extra-Low-Voltage (ELV). A tensão de comutação na saída do relé pode ser uma tensão perigosa (>30 V), dependendo da aplicação. Para este caso, existe um isolamento galvânico seguro em relação às outras conexões.

O dispositivo pode ser encaixado em todos os trilhos de fixação DIN de 35 mm conforme IEC/EN 60715. Caso seja utilizado o 9294/31-12, introduza este primeiro para executar ponte na fonte de alimentação. (3)

IMPORTANTE

Neste caso, é obrigatório observar a direção de engate do módulo e do pac-Bus 9294:
Base de encaixe em cima e conector à esquerda!

4.2 Alimentação da tensão

Pode-se alimentar a tensão através dos bornes posição 5 e 6 ou do pac-Bus 9294.

ESPAÑOL

Amplificador de comutación serie 9270

1. Advertencias de seguridad

1.1 Indicaciones de instalación

- El dispositivo es un equipo eléctrico (categoría 1) perteneciente al grado de protección contra inflamación "seguridad intrínseca" y se puede instalar como dispositivo de la categoría 3 en áreas expuestas a peligro de explosión de la zona 2. Cumple las exigencias de EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 y EN 60079-15:2010 o bien IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 y IEC 60079-15 Ed. 4.0.
- La instalación, el manejo y el mantenimiento deben ser realizados por personal especializado y cualificado en electrónica. Siga las instrucciones de instalación descritas. Para la instalación y el manejo, cumplir las disposiciones y normas de seguridad vigentes (también las normas de seguridad nacionales), así como las reglas generales de la técnica. Los datos técnicos de seguridad figuran en este documento y en los certificados (certificado de examen de tipo UE y otras certificaciones en algunos casos).
- No está permitido abrir o alterar el dispositivo. No realice mantenimiento no el dispositivo, apenas substituya por un dispositivo equivalente. Los consertos somente pueden ser efectuados pelo fabricante. El fabricante no se responsabiliza por danos decorrentes de violación.
- O grau de protección IP20 (IEC/EN 60529) do dispositivo é previsto para um ambiente limpo e seco (grau de impurezas 2, IEC/EN 60664-1). Não submeta o aparelho a nenhuma carga mecânica e/ou térmica que exceda os limites supracitados.
- O dispositivo cumple as diretrizes de proteção contra interferências eletromagnéticas (CEM) no setor industrial (proteção classe A). No caso de utilização no setor imobiliário, interferências podem ser ocasionadas.

1.2 Seguridad intrínseca

- El dispositivo ha sido homologado para circuitos eléctricos intrinsecamente seguros (Ex i) hasta la zona 0 (gas) y la zona 20 (polvo) de la zona Ex. Los valores técnicos de seguridad de los equipos eléctricos intrinsecamente seguros, así como los cables de conexión deben ser tenidos en cuenta a la hora de ser conectados entre sí (IEC/EN 60079-14) y deben respetarse los valores indicados en estas instrucciones de montaje o en el certificado de examen de tipo UE.
- Para las mediciones en el lado intrinsecamente seguro preste siempre atención a las disposiciones vigentes respecto a la conexión conjunta de equipos eléctricos intrinsecamente seguros. En los circuitos intrinsecamente seguros use únicamente dispositivos de medición autorizados para ello.
- Si el módulo se ha utilizado en circuitos de corriente de seguridad no intrínseca, está prohibido un nuevo uso en circuitos de corriente de seguridad intrínseca. Marque el aparato claramente como intrínseca no seguro.

1.3 Instalación en la zona Ex (zona 2)

- ¡Respete las condiciones especificadas para la utilización en zonas Ex! Para la instalación use una carcasa homologada adecuada, con protección IP54 como mínimo, que cumpla lo exigido por la norma IEC/EN 60079-15. Cumpla también los requisitos de la norma IEC/EN 60079-14.
- La conexión y separación de conductores y el ajuste del interruptor DIP en la zona 2 solo está permitida en estado libre de tensión.
- El encaje y desencaje sobre el pac-bus 9294, así como la conexión y la separación de cables en la zona Ex solo están homologados en estado libre de tensión.
- Debe desconectarse el equipo y retirarlo inmediatamente de la zona Ex si está dañado o se ha cargado o guardado de forma inadecuada o funciona incorrectamente.

1.4 Zonas expuestas a peligro de explosión por polvo

- El dispositivo no ha sido diseñado para instalarlo en zona 22.
- Si quiere utilizar el dispositivo en la zona 22 deberá incorporar una carcasa conforme a IEC/EN 60079-31. Tenga en cuenta las temperaturas máximas para las superficies. Cumpla también los requisitos de IEC/EN 60079-14.
- La interconexión con el circuito de seguridad intrínseca en lugares expuestos al peligro de explosión por polvo de las zonas 20, 21 o 22 solo puede realizarse si los equipos eléctricos conectados a este circuito de corriente están homologados para esta zona (p. ej., categoría 1D, 2D o 3D).

1.5 Aplicaciones con fines de seguridad (SIL)

IMPORTANTE

Para usar el dispositivo en aplicaciones con fines de seguridad, observe las instrucciones del manual de seguridad que hallará en www.r-stahl.com, ya que las exigencias normativas pueden diferir para las funciones de seguridad.

2. Descripción resumida

El amplificador de comutación ha sido concebido para el funcionamiento intrinsecamente seguro de detectores de proximidad (según IEC/EN 60947-5-6, NAMUR) y contactos o interruptores tanto en circuitos de resistencia como no conectados.

Como salida de señal está disponible un relé (contacto comutador).

3. Elementos de operación y de indicación (1)

- LED amarillo "OUT" estado de ligación
- LED rojo "LF", falha da linha de sensor
- LED verde, "PWR", tensão de alimentação
- Bornes de conexão para área segura (negro / verde)
- Interruptor DIP 1 ... DIP 4
- Bornes de conexão para área Ex (segurança intrínseca Ex i, azul)

4. Instalación

IMPORTANTE: descarga eletrostática

Tome las medidas de protección contra descargas eletrostáticas antes de abrir la tapa frontal!

4.1 Instruções de conexión

EN / UL 61010-1:

ATENÇÃO

- Prever uma chave/disjuntor próximo de um equipamento, o qual está identificado como dispositivo de desconexão para este equipamento.
- Prever um dispositivo de proteção contra sobrecorrente ($I \leq 16$ A) na instalação.
- Para a proteção contra danificação mecânica ou elétrica, montar o dispositivo numa carcaça correspondente com grau de proteção adequado conforme IEC/EN 60529.
- Separar o dispositivo de todas as fontes de energia durante trabalhos de instalação.
- Ajustes no dispositivos com ajuda da chave DIP devem ser efetuados no estado livre de tensão.
- Se o dispositivo não for utilizado de acordo com a documentação, a proteção prevista pode ser prejudicada.
- O dispositivo possui pela sua carcaça um isolamento básico em relação a dispositivos vizinhos para 300 Veff. No caso da instalação de vários dispositivos lado a lado, isso deve ser observado e deve ser instalado um isolamento adicional neste caso! Se o dispositivo vizinho possuir um isolamento básico, não é necessário isolamento adicional.
- As tensões presentes na entrada e alimentação são tensões Extra-Low-Voltage (ELV). A tensão de comutação na saída do relé pode ser uma tensão perigosa (>30 V), dependendo da aplicação. Para este caso, existe um isolamento galvânico seguro em relação às outras conexões.

4.2 Alimentación de tensão

Pode-se alimentar a tensão através dos bornes posição 5 e 6 ou do pac-Bus 9294.

ITALIANO

Amplificatore di commutazione serie 9270

1. Indicazioni di sicurezza

1.1 Note di installazione

- Il dispositivo è un apparecchio elettrico (categoría 1) pertenente al grado di protezione contro inflamación "seguridad intrínseca" e può essere installato come dispositivo di categoria 3 nell'area a rischio di esplosione della zona 2. Soddisfa i requisiti delle norme EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 ed EN 60079-15:2010 / IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 e IEC 60079-15 Ed. 4.0.
- La installazione, l'uso e il mantenimento devono essere realizzati da personale specializzato e qualificato in elettronica. Siga le istruzioni di installazione descritte. Per la installazione e il maneggi, cumplir las disposiciones y normas de seguridad vigentes (también las normas de seguridad nacionales), así como las reglas general de la técnica. Los datos técnicos de seguridad figuran en este documento y en los certificados (certificado de examen de tipo UE y otras certificaciones en algunos casos).
- Non è permesso aprire o alterare el dispositivo. Non realice mantenimiento no el dispositivo, apenas substituya por un dispositivo equivalente. Los consertos somente pueden ser efectuados pelo fabricante. El fabricante no se responsabiliza por danos decorrentes de violación.
- O grau de protección IP20 (IEC/EN 60529) do dispositivo é previsto para um ambiente limpo e seco (grau de impurezas 2, IEC/EN 60664-1). Não submeta o aparelho a nenhuma carga mecânica e/ou térmica que exceda os limites supracitados.
- O dispositivo cumple as diretrizes de proteção contra interferências eletromagnéticas (CEM) no setor industrial (proteção classe A). No caso de utilização no setor imobiliário, interferências podem ser ocasionadas.

1.2 Sicurezza intrínseca

- El dispositivo ha sido homologado para circuitos eléctricos intrinsecamente seguros (Ex i) hasta la zona 0 (gas) y la zona 20 (polvo) de la zona Ex. Los valores técnicos de seguridad de los equipos eléctricos intrinsecamente seguros, así como los cables de conexión deben ser tenidos en cuenta a la hora de ser conectados entre sí (IEC/EN 60079-14) y corresponden a las indicaciones fornidas en las presentes instrucciones de instalación o en el certificado de homologación UE.
- Per le misurazioni en el lado intrinsecamente seguro preste siempre atención a las disposiciones vigentes respecto a la conexión conjunta de equipos eléctricos intrinsecamente seguros. En los circuitos intrinsecamente seguros use únicamente dispositivos de medición autorizados para ello.
- El dispositivo cumple las normativas de protección electromagnética (CEM) para el área industrial (protección clase A). Si se emplea en ambientes domésticos, puede producir interferencias electro-magnéticas.

1.3 Instalazione in area Ex (zona 2)

- ¡Respete las condiciones especificadas para la utilización en zonas Ex! Para la instalación use una carcasa homologada adecuada, con protección IP54 como mínimo, que cumpla lo exigido por la norma IEC/EN 60079-15. Cumpla también los requisitos de la norma IEC/EN 60079-14.
- La conexión y separación de conductores y el ajuste del interruptor DIP en la zona 2 solo está permitida en estado libre de tensión.
- Para las mediciones en el lado intrinsecamente seguro preste siempre atención a las disposiciones vigentes respecto a la conexión conjunta de equipos eléctricos intrinsecamente seguros. En los circuitos intrinsecamente seguros use únicamente dispositivos de medición autorizados para ello.
- Si el dispositivo se ha utilizado en circuitos de corriente de seguridad no intrínseca, está prohibido un nuevo uso en circuitos de corriente de seguridad intrínseca. Marque el aparato claramente como intrínseca no seguro.

1.4 Instalación en area Ex (zona 2)

- Rispettare le condizioni stabilite per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente

PORTUGUÊS

Alimentação através da borneira 9194/50-01

Através da borneira, é possível realizar uma conexão direta entre a tensão de alimentação e o conector bus. Respeite a alimentação máxima de 4 A.

Alimentação via módulo de alimentação tipo 9193

O módulo de alimentação tipo 9193 é empregado para fornecer a tensão de alimentação ao conector de rede do trilho de fixação DIN.

5. Configuração

No estado de entrega, todas as chaves DIP encontram-se na posição "I".

Posição "I" = OFF, posição "II" = ON

5.1 Sentido de ação (chave DIP 1)

I = Fase normal (Comportamento de corrente de trabalho)

II = Fase inversa (comportamento de corrente de repouso)

5.2 Reconhecimento de erros de linha (chave DIP 2)

I = Reconhecimento de erros de linha desligado - Não permitido para aplicações voltadas à segurança!

II = Reconhecimento de erros de linha ligado

Se ocorrer um erro de linha, o relé desarma e o LED vermelho "LF" pisca (NE 44).

Uma mensagem de erro é transmitida ao módulo de alimentação tipo 9193 através do conector de rede do trilho de fixação DIN e retransmitida como mensagem de erro coletivo.

IMPORTANT

! No caso de contatos de comutação não conectados, a detecção de falhas de linha deve ser desligada ou o respectivo circuito resistivo deve ser instalado diretamente no contato. (§)

5.3 Tabela verdade (¶)

Legenda:

S: interruptor sem circuito de resistência, N: Sensor NAMUR, SR: interruptor com circuito de resistência, SD:

Duplicador de sinal, LFD: Sinalizador de erros, D: Desligado, O: Aberto/bloqueando, C: fechado/conduzindo,

OK: Em ordem, LB: Quebra de fio, LS: Curto

ESPAÑOL

Alimentación a través juego de bornes 9194/50-01

A través del juego de bornes puede conectar directamente la tensión de alimentación al conector de bus. Mantenga la alimentación máxima de 4 A.

Alimentación a través de módulo de alimentación tipo 9193

El módulo de alimentación de tipo 9193 se usa para hacer llegar la tensión de alimentación al conector de bus para carril.

5. Configuración

En estado de suministro, todos los interruptores DIP se encuentran en posición "I".

Posición "I" = OFF, posición "II" = ON

5.1 Sentido de actuación (interruptor DIP 1)

I = fase normal (comportamiento ajustable de corriente de trabajo)

II = fase inversa (comportamiento ajustable de corriente de reposo)

5.2 Detección de fallos de línea (interruptor DIP 2)

I = detección de fallos de línea desconectada - ¡No admisible para aplicaciones orientadas a fines de seguridad!

II = detección de errores de cables activada

En caso de producirse un fallo de cable, el relé se desarma de inmediato y el LED rojo "LF" parpadea (NE 44). A través del conector de bus para carril se transmite un mensaje de error al módulo de alimentación de tipo 9193 y se retransmite como mensaje de error general.

IMPORTANT

! Para contactos de comutación no conectados, debe desactivarse la detección de errores de línea (LF) o realizarse directamente en el contacto la correspondiente conexión de resistencia. (§)

5.3 Tabla de verdad (¶)

Legenda:

S: interruptor sin circuito de resistencia, N: sensor NAMUR, SR: interruptor con circuito de resistencia, E:

stato di ingresso, SD: duplicador de señales, LFD: sinalizador de errores, D: desactivado, O: abierto/bloqueando,

C: cerrado/conduciendo, OK: todo bien, LB: rotura de cable, LS: cortocircuito

ITALIANO

Alimentazione tramite set morsetti 9194/50-01

Tramite il set morsetti è possibile collegare la tensione di alimentazione direttamente con il connettore bus. Osservare l'alimentazione massima di 4 A.

Alimentazione mediante módulo di alimentazione tipo 9193

Il modulo di alimentazione tipo 9193 viene impiegato per l'ingresso della tensione di alimentazione al connettore bus per guide di supporto.

5. Configurazione

Al momento della fornitura tutti i DIP switch si trovano nella posizione "I".

Posizione "I" = OFF, posizione "II" = ON

5.1 Direzione di azione (switch DIP 1)

I = Fase normale (comportamento corrente di lavoro)

II = Fase inversa (comportamento corrente di riposo)

5.2 Segnalazione dei guasti di linea (switch DIP 2)

I = Segnalazione dei guasti di linea - Non ammesso per le applicazioni di sicurezza!

II = Segnalazione dei guasti di linea abilitata

In caso di guasto di linea, il relè si disaccatta e il LED rosso "LF" lampeggia (NE 44). Tramite il connettore bus per guide di supporto, un messaggio di errore viene inviato al modulo di alimentazione tipo 9193 e inoltrato come messaggio generale di errore.

IMPORTANT

! In caso di contatti di commutazione non protetti, il dispositivo di segnalazione dei guasti di linea (LF) deve essere spento o deve essere installato il circuito di resistenza corrispondente. (§)

5.3 Tabella della verità (¶)


Legenda:

S: interruptore senza circuito di resistenza, N: sensore NAMUR, SR: interruptore con circuito di resistenza, E:

stato di ingresso, SD: duplicatore di segnali, LFD: segnalatore di errori, D: disinserito, O: aperto/bloccante,

C: chiuso/conducente, OK: funzionamento corretto, LB: circuito aperto, LS: cortocircuito


6



7

IN 11/10		DIP E	OUT		LED OUT	LF
S	N/SR		1	2		
O	O	OK	I	I	O	C
C	C	OK	I	I	C	O
O	O	OK	II	I	C	O
C	C	OK	II	I	O	C
O	OK	I	II	O	C	
C	OK	I	II	C	O	X
-	LB	I	II	O	C	X
-	LS	I	II	O	C	X
O	OK	II	II	C	O	X
C	OK	II	II	O	C	
-	LB	II	II	O	C	X
-	LS	II	II	O	C	X

8



Dados técnicos

Tipo de conexão

Conexão a parafuso

Versão de hardware

CAT II (250 V contra ↓)

Dados de entrada

Sinal de entrada **CAT II (250 V respesto a ↓)**

Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 60947-5-6)

Contatos de ligação sem voltagem

Contatos de ligação com resistência

Pontos de comutação **bloqueado condutor**

Corrente contra curto-círcito

Histerese de ligação

Tensão de inércia

Reconhecimento de erros de linha

Quebra 0,05 mA < I_N < 0,35 mA

Curto 100 Ω < R_{sensor} < 360 Ω

Dados de saída Saída de relé

Versão do contato **1 inversor**

Tensão de comutação máxima **2 A**

Potência ligada máxima

Carga mínima recomendada

Vida útil mecânica **10⁷ ciclos**

Frequência de comando **sem carga**

Dados Gerais

Tensão nominal U_N

24 V DC -20 %...+25 %

Corrente nominal **24 V DC**

Dissipação de energia

Temperatura ambiente **(qualquer posição de montagem)**

Temperatura de armazenamento

sem condensação

Umidade relativa

sin condensação

Uso em altura

Resistência à chama (UL 94)

Isolação galvânica

Entrada/saída

Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11

Entrada/alimentação, conector para trilho DIN

Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11

Entrada/saída/alimentação, conector para trilho DIN

Tensão nominal de isolamento (categoria de sobretensão II, grau de impurezas 2, separação segura conforme IEC/EN 61010-1)

50 Hz, 1 min., tensão de teste

Saída/entrada, alimentação, TBUS

Tensão de isolamento (categoria de surtos III, grau de impurezas 2, isolamento segura de acordo com IEC/EN 61010-1)

50 Hz, 1 min., tensão de teste

Dados técnicos de segurança conforme ATEX

Máx. tensão de saída U_o

Máx. corrente de saída I_o

Máx. potência de saída P_o

Grupo de explosão **Máx. indutância externa L_o/Máx. capacidade externa C_o**

Indutância interna máx. L_i **desprezível**

Capacidade interna máx. C_i

Máxima tensão técnica de segurança U_m

Conformidade / Certificações **conforme CE, além de IEC/EN 61326**

ATEX **IBExU17ATEX1151X**

IECEx **IECEx IBE 17.0043X**

РУССКИЙ

Коммутирующий усилитель, серия 9270

1. Правила техники безопасности

1.1 Инструкции по монтажу

- Устройство является связанным оборудованием (категория 1) вида взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь" и может как устройство категории 3 устанавливаться во взрывоопасной области зоны 2. Оно выполняет требования EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 и EN 60079-15:2010 или IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 и IEC 60079-15 Ed. 4.
- Монтаж, эксплуатация и работы по техобслуживанию разрешается выполнять только квалифицированным специалистам по электротехническому оборудованию. Соблюдать приведенные инструкции по монтажу. При установке и эксплуатации соблюдать действующие инструкции и правила техники безопасности (в том числе и национальные предписания по технике безопасности), а также общие технические правила. Даные по технике безопасности приведены в этом документе и сертификатах (Свидетельство о соответствии типу ЕС, при необходимости - в других сертификатах).
- Запрещается открывать или модифицировать устройство. Не ремонтируйте устройство самостоятельно, а замените его на равнозначное устройство. Ремонт должен производиться только сотрудниками компании-изготовителя. Производитель несет ответственности за повреждения вследствие несоблюдения предписаний.
- Степень защиты IP20 (IEC/EN 60529) устройства предусматривает использование в условиях чистой и сухой среды (степень загрязнения 2, IEC/EN 60664-1). Не подвергать устройство механическим или термическим нагрузкам, превышающим указанные предельные значения.
- Устройство отвечает директивам в отношении подавления радиопомех (EMC) при использовании в промышленных помещениях (класс подавления радиопомех А). При использовании в жилых помещениях устройство может вызвать нежелательные радиопомехи.

1.2 Искробезопасность

- Устройство имеет допуск для искробезопасных (Ex i) электроцепей во взрывоопасных зонах вплоть до зоны 0 (газ) до 20 (пыль). Значения характеристик безопасности искробезопасного оборудования, а также электрических соединений (IEC/EN 60079-14) должны соблюдаться при подключении и содержать указанные в этой инструкции по монтажу или Свидетельстве о соответствии типу ЕС значения.
- В время измерения искробезопасных цепей непременно соблюдать действующие предписания для подключения искробезопасного электрооборудования. Для искробезопасных цепей использовать только допущенные измерительные приборы.
- Если устройство применяется в искробезопасных цепях, то его запрещается использовать в искробезопасных цепях! Однозначно промаркируйте устройство в качестве искробезопасного.

1.3 Установка во взрывоопасной зоне (зона 2)

- Соблюдать требований, установленные для применения во взрывоопасных зонах! При установке использовать только соответствующий допущенный к применению корпус с минимальной степенью защиты IP54, отвечающий требованиям стандарта IEC/EN 60079-15. Также соблюдать требования стандарта IEC/EN 60079-14.
- Подсоединение или отсоединение кабелей и настройка DIP-переключателей в зоне 2 допускается только в обесточенном состоянии.
- Установка на шину pac-Bus 9294 и демонтаж с нее, а также подключение и отключение проводов во взрывоопасной зоне должны производиться только в обесточенном состоянии.
- В случае повреждения, неправильной установки, неверного функционирования устройства или воздействия на него недоработкой нагрузки, следует немедленно отключить его и вывести за пределы взрывоопасной зоны.

1.4 Взрывоопасные по пыли зоны

- Устройство не предназначено для установки в зоне 22.
- Если устройство все же будет использоваться в зоне 22, оно должно быть встроено в соответствующий корпус согласно МЭК/EN 60079-31. При этом необходимо учитывать максимально допустимую температуру поверхности корпуса и соблюдать требования стандарта МЭК/EN 60079-14.
- Искробезопасные цепи в зонах 20, 21 или 22, в которых существует опасность взрыва пылевоздушной смеси, должны подключаться только в том случае, если оборудование для этой зоны, подключенное к цепи, прошло соответствующую сертификацию (например, категории 1D, 2D или 3D).

1.5 Безопасные системы (SIL)

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При использовании устройства в безопасных системах соблюдать указания, приведенные в руководстве по функциональной безопасности изделия на странице www.r-stahl.com, так как на данном уровне функциональной безопасности могут предъявляться другие требования.

2. Краткое описание

Коммутирующий усилитель предназначен для обеспечения работы искробезопасных бесконтактных датчиков (согласно IEC/EN 60947-5-6, NAMUR) и ненагруженных контактов, а также контактов с шунтирующим резистором или переключателями с гальванической развязкой.

В качестве сигнального выхода используется реле (преобразователь).

3. Элементы управления и индикации (□)

- Желтый светодиод "OUT", коммутационное состояние
- Красный светодиод "LF", сбой в цепи датчика
- Зеленый светодиод "PWR", питание
- Соединительные клеммы для безопасного участка (черные/зеленые)
- Переключатель DIP 1 ... DIP 4
- Соединительные клеммы для взрывоопасного участка (искробезопасный Ex-i, синие)

РУССКИЙ

4. Монтаж

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Электростатический разряд
Прежде чем открыть переднюю крышку, необходимо принять меры по защите от электростатических разрядов!

4.1 Указания по подключению

EN / UL 61010-1:

ОСТОРОЖНО

- Предусмотрите вблизи устройства выключатель/силовой выключатель, который будет обозначен как разъединяющее устройство.
- При установке необходимо предусмотреть устройство защиты от сверхтоков ($I \leq 16$ A).
- Устройство для защиты от механических или электрических повреждений встроить в соответствующий корпус с необходимой степенью защиты согласно IEC/EN 60529.
- Во время проведения ремонтных работ отсоединить устройство от всех действующих источников питания.
- Настройки устройства при помощи DIP-переключателя должны производиться только в обесточенном состоянии.
- Если устройство используется не в соответствии с документацией, это может повлиять на защиту, предусмотренную в устройстве.
- Благодаря наличию корпуса устройство изолировано от соседних устройств, расстояниях на 300 Вафф.. Это необходимо учитывать при монтаже нескольких устройств, расположенных рядом друг с другом. При необходимости следует установить дополнительную изоляцию! Если соединение устройство имеет базовую изоляцию, то дополнительная изоляция не требуется.
- Напряжение на выходе и в цепи питания являются сверхнизкими напряжениями (ELV - Extra-Low-Voltage). Напряжение переключения на выходе реле может в зависимости от применения быть опасным напряжением (>30 V). На такой случай имеется безопасная гальваническая развязка с прочими подключениями.

Устройство устанавливается на монтажные рейки шириной 35 мм любого типа согласно IEC/EN 60715. Используйте изделие 9294/31-12, для развертывания цепей питания сначала вставить его в монтажную рейку. (3)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В этом случае обязательно соблюдать направление фиксации модуля и pac-Bus 9294:

Монтажное основание с защелками вверху, а штекерная часть слева!

4.2 Питающее напряжение

Напряжение питания можно подавать через клеммы 5 и 6 или через pac-Bus 9294.

ТУРКЕ

9270 Серии аналого-цифровой трансформатор

1. Güvenlik notları

1.1 Montaj talimatları

- Bu cihaz "Kendinden Güvenlik" tutuşma koruma sınıfına ait olan bir donanımın (Kategori 1) bir parçasıdır ve Kategori 3'a bir cihaz olarak Ex Bölgesi 2'ye kurulabilir. EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010, IEC 60079-0 ed. 6.0, IEC 60079-11 ed. 6.0 ve IEC 60079-15 ed. 4.0 tarafından istenilen koşulları yerine getirir.
- Montaj ve bakım yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından yapılmalıdır. Montaj talimatları açıklandığı şekilde takip edin. Cihazın montajında ve çalıştırılmasında, geçerli yönetmeliklere ve güvenlik direktiflerine (ulusal güvenlik direktifleri dahil olmak üzere) ve genel teknik yönetmeliklere uyulmalıdır. Güvenlik verileri için, lütfen bu dokümana ve sertifikalara (AB muayene sertifikası ve uygun diğer onaylar) bakın.
- Cihaz açılmamalı veya değiştirilmemelidir. Cihaz kendiniz tamir etmeyin, aynıya değiştirin. Onarımalar sadecə üretici tarafından yapılabilir. Üretici kurallara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasardan sorumlu değildir.
- Cihaz IP20 koruma sınıfı (IEC/EN 60529) termin ve kurye bir ortamda çalışmaya uygun tasarımlı (kırılık sınıfı 2, IEC/EN 60664-1). Cihaz, belirtilen sınırlar üzerinde mekanik ve/veya termal yüklerle maruz bırakılmamalıdır.
- Bu cihaz endüstriyel alanlar için gerekli olan EMU direktiflerine uygundur (EMU sınıfı A). Bu cihaz konut alanlarında kullanıldığından telsiz girişimler sebebi olabilir.

1.2 Kendinden güvenli

- Bu cihaz, Ex alandındaki bölge 0 (gaz) ve bölge 20'ye (toz) kadar kendinden güvenli (Ex-i) devreler için onaylanmıştır. Bağlantı işlemi (IEC/EN 60079-14) için kendinden güvenli donanımı hatalar için güvenlik teknolojisi değerlendirme uyulmalıdır ve bu montaj bilgilerinde ve/veya AB muayene sertifikasına verilen değerlere uyulmalıdır.
- Kendinden güvenli tarafa ölçüm yaparken kendinden güvenli ekipmanların ilgili bağlılık yönetmeliklerine dikkat edin. Sadece kendinden güvenli devreler için bu onaylı olupçuları kullanın.
- Cihaz kendinden güvenli olmayan devrelerde kullanılmışsa tekrar kendinden güvenli devrelerde kullanılması yasaktır. Cihazı açıkça kendinden güvenli olmadığı yönünde etiketleyin.

1.3 Ex bölgede (zone 2) montaj

- Patlama riskli alanlarda kullanım için belirtilen koşullara uyun! Cihazı IEC/EN 60079-15 gerekliliklerini karşılayan uygun, onaylı ve en az IP 54 koruma sınıfına sahip bir muhafazaya monte edin. Ayrıca, IEC/EN 60079-14 gerekliliklerine de uyun.

- Bölge 2'de, kablolardan bağlanması ve ayrılmaları yalnızca güç bağlantıları kesildikten sonra gerçekleştirilmelidir.
- Patlama riskli alanlarda, cihazın pac-Bus 9294'a takılması veya sökülmesi veya kablolardan bağlanması ve ayrılmaları, yalnızca güç bağlantıları kesildikten sonra gerçekleştirilmelidir.
- Cihaz hasar gördüğünde, aşırı yüklenliğinde, uygun olmayan şekilde muhafaza edildiğinde veya hatalı çalışlığında kapatılmalı ve derhal Ex alandan çıkarılmalıdır.

1.4 Patlama tehlikesi olan tozlu bölge

- Bu cihaz bölge 22'ye montaj uygun değildir.
- Buna rağmen cihazı Bölge 22'de kullanmak isterseniz, IEC/EN 60079-31'e uygun bir muhafazaya uygun şekilde monte edin. Kutu içerisindeki maksimum yüzey sıcaklıklarına dikkat edin. IEC/EN 60079-14 tarafından istenilen gerekliliklerine uygun olmalıdır.
- Potansiyel toz patlama riski olan bölgelerde (bölge 20, 21 veya 22) kendinden güvenli devreye sadece, eğer bu devreye bağlanan ekipman bu bölge için onaylandı ise bağlanabilir (ör: kategori 1D, 2D veya 3D).

1.5 Güvenlikle ilgili uygulamalar (SIL)

- NOT**
Cihaz güvenlikle ilgili uygulamalarda kullanılıyorken, güvenlige yönelik işlevlerin gereklilikleri farklılık gösterebileceği için, www.r-stahl.com adresindeki güvenlik kullanım kılavuzundaki talimatları uyun.

2. Kısa tanım

Anahtarlama tekrarlayıcı, tehlikeli bölgelere monte edilen yaklaşım sensörlerinin (IEC/EN 60947-5-6 NAMUR uyarınca) açık devre veya direnç devrelerine sahip anahtar kontaktlarının yanısıra anahtarların kendinden güvenli olarak çalıştırılması için tasarlanmıştır.

Bir sinyal çıkışı olarak bir rôle (değiştirme kontağı) sunulur.

3. İşletme ve gösterge elementleri (□)

- San "OUT" LED'i, anahtarlama durumu
- Kırmızı "LF" LED'i, sensör kablosunda iletken anzası
- Yeşil "PWR" LED'i, güç kaynağı
- Güvenli bölge için bağlantı klemensleri (siyah/yeşil)
- Anahtar DIP 1 ... DIP 4
- Ex bölge için bağlantı klemensleri (kendinden güvenli Ex i, mavi)

ТУРКЕ

9270 Serisi anahtarlama tekrarlayıcı

4. Montaj

- NOT: Elektro-statik deşarj**
Ön kapağı açmadan önce, elektrostatik deşarj karşı gerekli koruma önlemlerini alın!

4.1 Bağlantı talimatları

EN / UL 61010-1:

UYARI

- Cihazın yakınında ayırmaya hazırlanan bir anahtar/devre kesici kullanılsın.
- İzolasyon içinde aşırı akım ($I \leq 16$ A) koruması bulunmalıdır.
- Cihazı mekanik ve elektriksel hasarlarla karşı korumak adına, IEC/EN 60529'a uygun bir koruma sınıfına sahip muhafaza içersine monte edin.
- Bakım çalışmalar yaparken cihazı tüm aktif güç kaynaklarından ayırmak.
- DIP anahtar kollarınak aralarında yapılmadan önce, cihazın enerjisini kapalı olduğundan emin olun.
- Cihaz dokümden belirtildiği gibi kullanılmazsa, öngörülen koruma türü kısıtlanır.
- Bu cihaz mahfazasından dolayı yanlarında bulunduğu diğer cihazlara, 300 Veff için temel yalıtım sahiptir. Birde fazla cihaz yanına monte edildiğinde, bu durum göz önünde bulundurulmalıdır ve gereklilikte ayrıca bir izolasyon sağlanmalıdır! Yanında bulunan cihazın temel yalıtımı varsa, ayrıca yalıtma gereklidir.
- Giriş ve beslemede mevcut olan gerilimler ekstra düşük gerilimlerdir (ELV'ler). Rölye çıkışındaki anahtarlama gerilim, uygulamaya bağlı olarak, tehlili bir gerilim (> 30 V) olabilir. Bu durum için diğer bağlantılarından güvenli bir ayırmaya dahildir.

Cihaz IEC/EN 60715 standartına uygun tüm 35 mm DIN rayınlara takılabilir. 9294/31-12 kullanılıyorken, güç kaynağını köprülemek için önce bunu yerleştirin. (3)

NOT

Ayrıca, yerine yerleştiriliyorken lütfen modülün ve pac-Bus 9294'un yönüne dikkat gösterin:
Geçmeli ayak üstü ve konnektör solda olmalıdır.

4.2 Güç kaynağı

Besleme gerilimi, klemensler 5 ve 6 veya pac-Bus 9294 üzerinden beslenebilir.



R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany
Tel: +49 7942 943 - 0 Fax: +49 7942 943 - 4333
E-Mail: info@stahl.de


www.r-stahl.com

927060310010

2018-02-07

TR Kullanım talimatları
RU Инструкция по эксплуатации

9270/11-16-14



MNR 1016545

DNR 83192384 - 00

РУССКИЙ

Подача питания с помощью комплекта клемм 9194/50-01
С помощью комплекта клемм подающее напряжение можно напрямую соединить с шинным соединителем.

Соблюдать полярность 4 A.
Питание через модуль питания тип 9193
Модуль питания типа 9193 обеспечивает подачу питания на соединитель, устанавливаемый на монтажную рейку.

5. Конфигурация
После поставки все DIP-переключатели находятся в положении "I".
Позиция "I" = OFF, позиция "II" = ON

5.1 Направление действия (переключатель DIP 1)

I = нормальная фаза (рабочий ток)

II = инвертированная фаза (ток покоя)

5.2 Обнаружение нарушений в линии (переключатель DIP 2)

II = Функция обнаружения неисправности кабеля выключена - Недопустимо для систем с повышенным уровнем безопасности!

II = Функция обнаружения неисправности кабеля включена

При возникновении сбоя в линии сигнальное реле размыкается, и загорается красный светодиод "LF" (NE 44).

Через соединитель, устанавливаемый на монтажную рейку, на модуль питания типа 9193 подается сообщение о сбое и передается далее как сообщение об общем сбое.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для ненагруженных переключающих контактов функция обнаружения нарушений в линии (LF) должна быть выключена или непосредственно на контакте должен быть установлен соответствующий резистор. (§)

5.3 Таблица состояний (■)

Легенда:

S: переключатель без резистора, N: датчик NAMUR, SR: переключатель с резистором, E: состояние входной цепи, SD: умножитель сигнала, LFD: сигнализатор сбоев, O: разомкнут/перекрыт, C: замкнут/проводит, OK: в порядке, LB: обрыв провода, LS: короткое замыкание

РУССКИЙ

TÜRKÇE

TÜRKÇE

Klemens üzerinden besleme 9194/50-01 şeklinde ayarlanır
Besleme gerilimini klemens seti aracılığıyla doğrudan bus konnektörüne bağlayabilirsiniz.

4 Alik maksimum besleme değeri uygun.

9193 Tipi besleme modülü üzerinde besleme

9193 Tipi besleme modülü, besleme geriliminin DIN rayı bus konnektörüne beslenmesi için kullanılır.

5. Konfigürasyon

Testimatta tüm DIP anahtarlar varsayılan olarak "I" konumundadır.

Konum "I" = KAPALI, konum "II" = AÇIK

5.1 Hareket yönü (anahtar DIP 1)

I = Normal faz (çalışma akımı karakteristiği)

II = Ters faz (kapalı devre akım karakteristiği)

5.2 Kablo hatası algılaması (anahtar DIP 2)

I = Kablo hatası algılama devre dışı - (güvenlikle ilgili uygulamalar için izin verilmeyez)

II = Kablo hatası algılama etkin

Bir hat hatalı olduğunda, rôle açılır ve kırmızı "LF" LED'i yanıp söner (NE 44). DIN rayı bus konnektörü, bir hata mesajının 9193 Tipi besleme modülüne iletilmesi ve bir grup hata mesajı olarak yönlendirilmesi için kullanılır.


NOT

Bir açık devre bulunan anahtar kontaktlarında, hat hatalı algılama (LF) devre dışı bırakılmalıdır veya ilgili direnç devresi doğrudan kontağa bağlanmalıdır. (§)


5.3 Doğruluk tablosu (■)

Anahtar:

S: Direnç devresi olmayan anahtar; N: NAMUR sensörü; SR: Direnç devreli anahtar; E: Giriş devresinin durumu; SD: Sinyal kopyalayıcı; LFD: Hata göstergesi; D: Aynılık; O: Açık/blokaj; C: Kapalı/iletiliyor; OK: Açık devre; LS: Kısa devre



IN 11/10 S	N/SR	E	DIP		OUT		LED	
			1	2	NO	NC	OUT 2/1	OUT 2/4
O	O	OK	I	I	O	C		
C	C	OK	I	I	C	O	X	
O	O	OK	II	I	C	O	X	
C	C	OK	II	I	O	C		
O	OK	I	II	O	C			
C	OK	I	II	C	O	X		
-	LB	I	II	O	C		X	
-	LS	I	II	O	C		X	
O	OK	II	II	C	O	X		
C	OK	II	II	O	C			
-	LB	II	II	O	C		X	
-	LS	II	II	O	C		X	



Технические характеристики

Тип подключения

Винтовые зажимы

Версия аппаратного обеспечения

△ CAT II (250 V ↓)

Входные данные

искробезопасный

Входной сигнал

Бесконтактные датчики NAMUR (МЭН/ЕН 60947-5-6)

сухие переключающие контакты

переключающие контакты с шунтирующим резистором

Порог переключения

запертый проводящий

Ток короткого замыкания

Гистерезис переключения

Напряжение без нагрузки

Обнаружение нарушений в линии

Разрыв 0,05 mA < I_N < 0,35 mA

Короткое замыкание 100 Ω < R_{датчика} < 360 Ω

Выходные данные

1 переключающий контакт

Максимальное напряжение переключения

2 A

Коммутационная способность, макс.

рекомендуемая минимальная нагрузка

10⁷ коммутационных циклов

Частота переключения

без нагрузки

Общие характеристики

Номинальное напряжение U_N

Диапазон напряжений

24 В DC -20 %...+25 %

Номинальный ток

24 В DC

Рассеиваемая мощность

Температура окружающей среды

(для установки в любом положении)

Температура хранения

без выпадения конденсата

Применение на высоте

Пожаростойкость (UL 94)

Гальваническая развязка

Вход / выход

Амплитудное значение согласно IEC/EN 60079-11

Вход / питание, шинные соединители на DIN-рейке

Амплитудное значение согласно IEC/EN 60079-11

Вход / выход / питание, шинные соединители на DIN-рейке

Номинальное напряжение изоляции (категория перенапряжения II; степень загрязнения 2, безопасное разделение согласно IEC/EN 61010-1)

50 Гц, 1 мин., проверочное напряжение

Выход / вход, питание, TBUS

Расчетное напряжение изоляции (категория перенапряжения III; степень загрязнения 2, безопасное разделение согласно IEC/EN 61010-1)

50 Гц, 1 мин., проверочное напряжение

Данные по безопасности согласно ATEX

Макс. выходное напряжение U_O

Макс. выходной ток I_O

Макс. выходная мощность P_O

Группа взрыва

Макс. внешняя индуктивность L_O/Макс. внешняя емкость C_O

Макс. внутренняя индуктивность L_i

возможность игнорирования

Макс. внутренняя емкость C_i

Максимальное безопасное напряжение U_m

Соответствие нормам / допуски Соответствие требованиям EC, в дополнение к МЭН/ЕН 61326

ATEX

IECEx IBExU17ATEX1151X

IECEx IE 17.0043X

NEC

См. последнюю страницу

Технические характеристики

Bağlantı yöntemi

Donanım versiyonu

Giriş verisi

△ CAT II (250 V ↓)

kendinden güvenli

Yüksek gerilim

NAMUR yaklaşım sensörleri (IEC/EN 60947-5-6)

Anahtarlama kontakları

Direnci devreli anahtarlama kontakları

Anahtarlama noktaları

devre dışı iletim

Kısa devre akımı

Değişken histeresis

Yüksek gerilim

Hat hatalı algılama

Kesinti 0,05 mA < I_N < 0,35 mA

Kesinti devre 100 Ω < R_{sensör} < 360 Ω

Röle çıkışlı

1 PDT

Maksimum anahtarlama gerilimi

开关中继器系列 9270

1. 安全提示

1.1 安装注意事项

- 本设备属于 (1类) “本质安全型” 点火保护等级, 可作为 3 类设备安装在防爆区域 2 内。设备满足 EN 60079-0:2012+A1:2013、EN 60079-11:2012、EN 60079-15:2010、IEC 60079-0 版本 6.0、IEC 60079-11 版本 6.0 和 IEC 60079-15 版本 4.0 的要求。
- 安装、操作和保养服务须由合格的电气工程师进行。请遵守安装操作指南的规定。安装和运行设备时, 必须遵守适用的规范和安全指令 (包括国家安全指令) 以及一般技术规范。安全数据请见本文献和证书 (EU 认证, 必要时还可参考其它认证证书)。
- 设备不可打开或改造。请勿自行修理设备, 可更换整部设备。仅生产厂家可进行修理。生产厂家对因滥用产品而导致的损坏不负责任。
- 设备的 IP20 保护等级 (IEC/EN 60529) 适用于清洁干燥的环境 (污染等级 2, IEC/EN 60664-1)。不得在规定的机械和 / 或温度范围以外使用设备。
- 设备符合适用工业区的 EMC 法规 (EMC A 级)。在住宅区内使用该设备可能会引起无线电干扰。

1.2 本安

- 设备已通过本安 (Ex-i) 回路认证, 可用于防爆区域 0 (气体) 和防爆区域 20 (粉尘)。连接过程中必须遵守本安设备和连接线路的安全技术值 (IEC/EN 60079-14)、本安安装说明和 / 或 EU 认证中规定的数值。
- 当在本侧进行测量时需遵守本安设备连接的相关规定。仅可对本安回路使用通过认证的测量设备。
- 如果设备在非本安的回路中使用过, 则不可将其再次运用于本安回路中。应将设备明确标识为非本安。

1.3 Ex 区域中的安装 (2 区)

- 在易爆危险区中使用时应注意规定的条件! 将设备安装在一个符合 IEC/EN 60079-15 要求、防护等级至少 IP54 的合适的外壳中。也要遵守 IEC/EN 60079-14 标准的要求。
- 在 2 区内, 仅在已断开电源连接的情况下才允许进行电缆的连接或断开操作以及调整 DIP 开关。
- 在易爆区域内, 仅允许在已断开电源的情况下, 将设备卡接到 pac-Bus 9294 上或将取下, 以及连接和断开电缆连接。
- 如设备被损坏, 被用于不允许的负载状况, 放置不正确, 或出现故障, 必须对其进行停止使用并立即将其移出 Ex 区域。

1.4 可能发生粉尘爆炸的区域

- 该设备不适合在 22 区内安装。
- 如果您依然要在 22 区内使用该设备, 必须将其安装在符合 IEC/EN 60079-31 标准的外壳内。在这种情况下需注意最大表面温度。遵守 IEC/EN 60079-14 标准的要求。
- 只有在连接到回路上的设备已通过认证并准许用于有粉尘爆炸危险的区域 (例如 1D, 2D 或 3D 类) 时, 才允许在这些区域 (20, 21 或 22 区) 内将其连接到本安回路上。

1.5 与安全有关的应用场合 (SIL)

- 注意** 由于对安全相关功能的要求不同, 在安全相关应用中使用设备时, 请遵守 www.r-stahl.com 的安全手册中的指示说明。

2. 概述

开关中继器设计用于安装在危险区域内的接近传感器 (符合 IEC/EN 60947-5-6 NAMUR 标准要求) 和带断路或阻抗回路的开关触点以及交换机的本安运行。提供一个继电器 (转换触点) 作为信号输出。

3. 操作与显示 (1)

- 黄色 “OUT” LED, 开关状态
- 红色 “LF” LED, 传感器电缆的线路故障
- 绿色 “PWR” LED, 电源
- 用于安全区域的接线端子 (黑色 / 绿色)
- 交换机 DIP 1 ... DIP 4
- 用于 Ex 区域的接线端子 (本安 Ex i, 蓝色)

4. 安装

- 注意:** 静电放电
打开前盖前需先对静电放电采取防护措施!

4.1 连接注意事项

EN / UL 61010-1:

警告

- 在设备周边提供一个已标记为该设备的分断装置的开关 / 断路器。
- 在安装过程中提供一个过电流保护设备 ($I \leq 16 \text{ A}$)。
- 将设备安装在一个有合适保护等级 (符合 IEC/EN 60529 标准) 的外壳内, 以防止机械和电气损坏。
- 进行维护作业时需将所有的有效电源切断。
- 在使用 DIP 开关进行组态前, 请确保已断开设备的电源。
- 如果不按技术资料的规定使用设备, 预期的保护功能将受到影响。
- 设备外壳与相邻设备 (300 V 有效) 之间有基本绝缘。并排安装多台设备时必须注意, 必要时应该额外安装绝缘装置! 如果相邻设备也有基本绝缘, 则无需额外安装绝缘装置。
- 输入和电源供应处的电压均为特低电压 (ELV)。根据应用的不同, 继电器输出上的切换电压可能为危险电压 ($> 30\text{V}$)。在此情况下, 会采用其他连接的安全隔离。

设备可以卡接到所有符合 IEC/EN 60715 标准的 35 mm DIN 导轨上。在使用 9294/31-12 时, 先将其插入以桥接电源。**(3)**

- 注意** 在卡接时, 也请注意模块和 pac-Bus 9294 的方向: 卡脚在顶部, 连接器在左侧。

4.2 电源

电源电压可通过接线点 5 和 6 或者通过 pac-Bus 9294 供应。

Wzmacniacz przekaźnikowy serii 9270

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Instrukcja instalacji

- Urządzenie stanowi źródło roboczy podlegający ochronie przeciwwybuchowej (kategoria 1). „Wykonanie iskrobeszczepne” może być zainstalowany jako urządzenie kategorii 3 w zagrożonym wybuchem obszarze strefy 2. Spełnia wymogi norm EN 60079-0:2012+A1:2013, EN 60079-11:2012 i EN 60079-15:2010 lub IEC 60079-0 wyd. 6.0, IEC 60079-11 wyd. 6.0 i IEC 60079-15 wyd. 4.0.
- Instalacji, obsługi i konserwacji dokonywać może jedynie wyspecjalizowany personel elektrotechniczny. Należy przestrzegać zawartych w dokumentacji instrukcji instalacji. Podczas instalacji i eksploatacji należy przestrzegać obowiązujących postanowień i przepisów bezpieczeństwa (w tym krajowych przepisów bezpieczeństwa) oraz ogólnie przyjętych zasad techniki. Dane związane z wymaganiami techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego zawarte są w niżej dolo- gowanej dokumentacji oraz w certyfikatach (świadczenie badania typu UE, ewentualnie inne aprobaty).
- Otwieranie lub zmiany w urządzeniu są nie dozwolone. Nie wolno naprawiać urządzenia samodzielnie lecz należy wymienić go na nowe. Napraw dokonywać może jedynie producent. Producent nie odpowiada za straty powstałe na skutek niewłaściwego postępowania.
- Urządzenie posiada stopień ochrony IP20 (IEC/EN 60529) i jest przeznaczone do pracy w czystym i suchym otoczeniu (stopień zabrudzenia 2, IEC/EN 60664-1). Nie należy wystawiać urządzenia na działanie obciążenia mechanicznych ani termicznych przekraczających określone wartości graniczne.
- Urządzenie spełnia warunki kompatybilności elektromagnetycznej (EMV) w obszarach przemysłowych (klasa ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym A). Używanie w obszarach zamieszkałych prowadzi może do zakłóceń radiowych.

1.2 Wykonanie iskrobeszczepne

- Urządzenie jest dopuszczane do obwodów iskrobeszczepnych (Ex i) maks. w strefie 0 (gaz) i 20 (pył) obszaru Ex. Podczas łączenia urządzeń ze sobą (IEC/EN 60079-14) należy przestrzegać wartości związanych z wymaganiami techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego dotyczących zarówno urządzeń w wykonaniu iskrobeszczepnym, jak i przewodów łączących, oraz muszą one być zgodne z wartościami podanymi w niniejszej instrukcji montażu wzgl. w świadectwie badania typu UE.
- Przy pomiarach na stronie iskrobeszczepnej należy koniecznie przestrzegać właściwych postanowień o podłączeniu iskrobeszczepnych elektrycznych środków eksploatacyjnych. W obwodach iskrobeszczepnych należy stosować wyłącznie dla nich astestowanych mierników.
- Jeżeli urządzenie zostało uruchomione w obwodzie nieiskrobeszczepnym, jego ponowna eksploatacja w obwodach iskrobeszczepnych jest zabroniona! Należy wyraźnie oznaczyć urządzenie jako nieiskrobeszczepne.

1.3 Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem (strefa 2)

- Przestrzegać ustalonych warunków stosowania w obszarze potencjalnie zagrożonym wybuchem! Podczas montażu użyć odpowiedniej certyfikowanej obudowy o stopniu ochrony min. IP54, która spełnia wymagania normy IEC/EN 60079-15. Uwzględnić również wymagania normy IEC/EN 60079-14.
- Podłączanie i odłączanie przewodów, a także ustawianie przełącznika DIP w strefie 2 jest dozwolone wyłącznie w stanie bezpieciowym.
- Zatrzaszanie na magistrali pac-Bus 9294 i demontaż z niej wzgl. podłączanie i odłączanie przewodów w strefie zagrożenia wybuchowego dopuszczalne jest wyłącznie w stanie bezpieciowym.
- Urządzenie które jest uszkodzone, niewłaściwie obciążone, będzie przechowywane lub wykazuje niewłaściwe działanie, należy usunąć z obszaru zagrożonego wybuchem.

1.4 Obszary zagrożone wybuchem pyłów

- Urządzenie nie jest skonstruowane do stosowania w strefie 22.
- Jeżeli jednak ma ono zostać zastosowane w strefie 22, należy zamontować je w odpowiedniej obudowie zgodnie z IEC/EN 60079-31. Przestrzegać przy tym maksymalnej temperatury powierzchni. Dotrzymać wymagań IEC/EN 60079-14.
- Podłączenie urządzenia do obwodu iskrobeszczepnego w obszarach zagrożonych wybuchem pyłów stref 20, 21 wzgl. 22 wolno przeprowadzić tylko wtedy, jeśli do obwodu prądu podłączone elektryczne środki eksploatacyjne są dopuszczone do pracy w tej strefie (np. kategoria 1D, 2D wzgl. 3D).

1.5 Bezpieczne zastosowania (SIL)

- UWAGA**
W przypadku eksploatacji urządzenia do zastosowań bezpiecznych należy stosować się do wskazówek podręcznika bezpieczeństwa dośćnego pod www.r-stahl.com, ponieważ wymagania dla funkcji związanych z bezpieczeństwem mogą się różnić.

2. Krótki opis

Wzmacniacz przekaźnikowy jest przeznaczony do iskrobeszczepnej eksploatacji czujników zbliżeniowych (zgodnych z normą IEC/EN 60947-5-6, NAMUR) oraz styków iłączników z dodatkowymi rezystorami lub bez nich.
Jako sygnał dostępnego jest przełącznik (ze stykiem przełącznym).

3. Elementy obsługi i wskaźnikowe (1)

- LED żółta „OUT” stan łącznienni
- LED czerwona „F” błąd przewodu czujnika
- Zielona LED „PWR” zasilania elektrycznego
- Zaciski podłączeniowe dla bezpiecznego obszaru (czarny / zielony)
- Łącznik DIP 1 ... DIP 4
- Zaciski podłączeniowe dla obszaru zagrożonego wybuchem (wykonanie iskrobeszczepne, niebieski)

4. Instalacja

- UWAGA: wyładowanie elektrostatyczne**
Przed otwarciem pokrywy czołowej należy podjąć środki zabezpieczające przeciw wyładowaniom elektrostatycznym!

4.1 Wskazówki dotyczące przyłączenia

OSTRZEŻENIE

- W pobliżu urządzenia zaplanować należy wyłącznik/wyłącznik mocy, który należy oznakować jako separat dla danego urządzenia.
- Zaprojektować należy również zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe (I 16 A) dla instalacji.
- Urządzenie należy zamontować w odpowiedniej obudowie o właściwym stopniu ochrony wg IEC/EN 60529 w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi.
- Podczas prac konserwacyjno-naprawczych urządzenie odłączyć należy od wszystkich źródeł energii.
- Ustawienia urządzenia za pomocąłącznika DIP mogą odbywać się wyłącznie w stanie bez napięciowym.
- Jeżeli urządzenie używane będzie nie zgodnie z dokumentacją, wpływać to może na przewidziane zabezpieczenia.
- Obudowę urządzenia zapewnia mu izolację podstawową do urządzeń sąsiadujących 300 V_{eff}. W razie instalacji kilku urządzeń obok siebie należy to uwzględnić i w razie potrzeby zainstalować dodatkową izolację! Jeżeli urządzenie sąsiadujące dysponuje izolacją podstawową, dodatkowa izolacja nie jest potrzebna.
- Napięcie wejścia i zasilania należy do napęć extra low voltage (ELV). Napięcie łącznienniowe na wyjściu przekaźnikowym może być w zależności od zastosowania napięciem niebezpiecznym ($> 30\text{V}$). W tym wypadku istnieje bezpieczna separaż galwaniczna od innych przyłączów.

Urządzenie można montować na wszystkich szynach DIN o szerokości 35 mm zgodnych z normą IEC/EN 60715. W przypadku zastosowania urządzenia 9294/31-12 należy je zamontować jako pierwszy element w celu zmostowania napięcia zasilającego. **(3)**


UWAGA

- W takim przypadku należy koniecznie przestrzegać kierunku zatrzaskiwania modułu i magistrali pac-Bus 9294. Nóżka ustalająca na górze i element wtykany po lewej!

4.2 Zasilanie

Napięcie zasilania można doprowadzić przez punkty połączeniowe 5 i 6 lub przez magistralę pac-Bus 9294.

9270/11-16-14



中文

中文

POLSKI

POLSKI

通过端子组 9194/50-01 供电
不能通过端子组将电源电压与总线连接器直接连接。
遵守最高 4 A 倍流电流的规定。

通过电源模块型号 9193 供电
供电模块型号 9193 用于为 DIN 导轨总线连接器供电。

5. 组态

发货时，所有 DIP 开关均默认设为“1”位置。

位置“1”= OFF, 位置“II”= ON

5.1 动作方向（开关 DIP 1）

I = 正常相位（工作电流动作）

II = 反相（闭合回路电流动作）

5.2 线路故障检测（开关 DIP 2）

I = 禁用线路故障检测 - (不得用于安全相关的应用)

II = 启用线路故障检测

若出现线路故障，继电器便会跳闸，且红色 LED “LF”闪烁 (NE 44)。

DIN 导轨总线连接器用于将故障信息传输到供电模块型号 9193，以将其作为组

故障信息转发。

注意
对于断路开关触点，必须禁用线路故障检测 (LF) 或将相应的阻抗回路直接连接在触点上。 (图)

5.3 真值表 (图)

要点：
S：交换机无电阻电路；N：NAMUR 传感器；SR：交换机有电阻电路；E：输入电路的状态；SD：信号倍增器；LFD：错误指示器；D：分断；O：打开/阻断；C：闭合/导通；OK：短路；LS：短路

Zasilanie przez zestaw złączy zaciskowych 9194/50-01
Za pomocą zestawu złączek szynowych można połączyć napięcie zasilające bezpośrednio z łącznikiem magistrali.
Należy przestrzegać maksymalnego zasilania 4 A.

Zasilanie przez moduł zasilający 9193

Moduł zasilający typu 9193 służy do doprowadzania napięcia zasilającego do łącznika magistrali na szynę DIN.

5. Konfiguracja

Wszystkie przełączniki DIP są fabrycznie ustawiane w położeniu „1”.

Pozycja „1”= OFF, pozycja „II”= ON

5.1 Kierunek działania (przełącznik DIP 1)

I = faza zwykła (zachowanie prądu roboczego)

II = faza odwrotna (zachowanie prądu spoczynkowego)

5.2 Rozpoznawanie błędów przewodów (przełącznik DIP 2)

I = Rozpoznawanie błędów przewodów wyłączone – Niedopuszczalne do zastosowania bezpiecznych!
II = Rozpoznawanie błędów przewodów włączone

W przypadku wystąpienia błędu przewodowi przełączniki wyłączają się, a czerwona dioda „LF” migra (NE 44).

Poprzez łącznik magistrali na szynę DIN przesłany zostaje komunikat o błędzie do modułu zasilania typu 9193, a następnie przekazany dalej jako zbiorczy komunikat o błędzie.


5.3 UWAGA

Przy niepołączonych stykach łączeniowych wykrywanie uszkodzenia przewodów musi zostać odłączone albo bezpośrednio na styku muszą się znajdować odpowiednie dodatkowe rezystory. (图)


5.3 Tabela prawdy (图)

Legenda:

S: przełącznik bezoporowy, N: czujnik NAMUR, SR: przełącznik rezystancyjny, E: stan obwodu wejściowego, SD: podwajacz sygnału, LFD: komunikator błędów, D: wyl., O: otw./blok., C: zamkn./przew., OK: w porządku, LB: przerwanie przewodu, LS: zwarcie




IN 11/10	DIP	OUT	LED			
S	N/SR	E	1 2	NO NC	2/1 2/4	OUT LF
O	O	OK	I I	O	C	
C	C	OK	I I	C	O X	
O	O	OK	II I	C	O X	
C	C	OK	II I	O	C	
O	OK	I	II	O	C	
C	OK	I	II	C	O X	
-	LB	I	II	O	C	X
-	LS	I	II	O	C	X
O	OK	II	II	C	O X	
C	OK	II	II	O	C	
-	LB	II	II	O	C	X
-	LS	II	II	O	C	X



技术数据	
接线方式	
硬件型号	螺钉连接
输入数据	△ CAT II (250 V, 相对于)
输入信号	本安
NAMUR proximity sensors (IEC/EN 60947-5-6)	
浮地开关触点	
带电阻电路的开关触点	
开关点	禁用导通
短路电流	
切换滞后	
无负载电压	
线路故障检测	
断路 0.05 mA < IN < 0.35 mA	
短路 100 Ω < RSensor < 360 Ω	
输出数据	继电器输出
触点类型	1PDT
最大切换电压	2 A
最大开关容量	
建议最小负载	
机械寿命	10 ⁷ 开关次数
切换频率	无负载
一般参数	
额定工作电压 U _N	
电压范围	24 V DC -20 %...+25 %
额定工作电流	24 V DC
功耗	
环境温度	(任何安装位置)
存储温度	
相对湿度	无冷凝
使用海拔	
耐燃性 (UL 94)	
电气隔离	
输入 / 输出	
峰值符合 IEC/EN 60079-11 标准	
输入 / 电源, DIN 导轨连接器	
峰值符合 IEC/EN 60079-11 标准	
输入 / 输出 / 电源, DIN 导轨连接器	
额定绝缘电压 (II 类电涌电压; 污染等级 2, 安全隔离符合 IEC/EN 61010-1 标准)	
50 Hz, 1 min., 测试电压	
输出 / 输入, 电源, TBUS	
额定绝缘电压 (电涌保护 III 级, 污染等级 2 级, 安全隔离符合 IEC/EN 61010-1)	
50 Hz, 1 min., 测试电压	
符合 ATEX 的安全参数	
最大输出电压 U _o	
最大输出电流 I _o	
最大输出功率 P _o	
防爆组	最大外部电感 L _o / 最大外部电容 C _o
最大内部电感 L _i	可忽略
最大内部电容 C _i	
最大安全电压 U _m	
符合性 / 认证	CE 认证, 且符合 IEC/EN 61326 标准
ATEX	IBExU17ATEX1151X
IECEx	IECEx IBE 17.0043X
NEC	见末页
SIL 符合 IEC 61508 标准	至
抗干扰	

Dane techniczne	
rodzaj przyłącza	
Versja sprzetu	Złączki śrubowe
Dane wejściowe	△ CAT II (250 V względem)
Wykrywanie uszkodzenia przewodów	iskrobezpieczny
Punkty łączeniowe	blokujący przewodzący
Prąd zwarcia	< 1,2 mA
Histeresa łączenia	> 2,1 mA
Napięcie biegu żarowego	ok. 8 mA
Wykrywanie uszkodzenia przewodów	< 0,2 mA
Przerwanie 0,05 mA < I _N < 0,35 mA	~ 8 V DC
Zwarcie 100 Ω < R _{czujnik} < 360 Ω	
Dane wyjściowe	Wyjście przekaźnikowe
Rodzaj zestyków	1 zestyk przelączny
maksymalne napięcie łączeniowe	2 A
Maksymalna moc łączeniowa	2 A
Zalecane obciążenie minimalne	5 V / 10 mA
Trwałość mechaniczna	10 ⁷ cykli łączeniowych
Częstotliwość łączenia	bez obciążenia
Dane ogólne	
napięcie znamionowe U _N	
Zakres napięcia	24 V DC -20 %...+25 %
Prąd znamionowy	24 V DC
Straty mocy	
Temperatura otoczenia	24 V DC
Temperatura składowania	19 V DC ... 30 V DC
Wilgotność względnej	21 mA
Zastosowanie na wysokości	650 mW
Odporność pożarowa (UL 94)	-20 °C ... 60 °C
Galiwaniczna separacja	-40 °C ... 85 °C
wejście/wyjście	10 % ... 95 %
Wartość szczytowa wg IEC/EN 60079-11	≤ 2000 m
Wejście/zasilenie, konektor na szynę nośną	V0
Wejście/wyjście/zasilenie, konektor na szynę nośną	
Napięcie znamionowe izolacji (kategorię przepięciowa II, stopień zanieczyszczenia 2, niezawodna separacja zgodnie z IEC/EN 61010-1)	375 V
50 Hz, 1 min., napięcie probiercze	375 V
Wyjście/wejście, zasolenie, TBUS	300 V _{eff}
Pomiary napięcia izolacji (kategorię przepięciowa III, stopień zabrudzenia 2, bezpieczna separacja według IEC/EN 61010-1)	2,5 kV
50 Hz, 1 min., napięcie probiercze	300 V _{eff}
Dane bezpieczeństwa technicznego wg ATEX	2,5 kV
Max. napięcie wyjścia U _o	9,6 V
Max. prąd wyjścia I _o	10 mA
Max. moc wyjścia P _o	25 mW
Grupa wybuchowa	IIC : 300 mH / 3,6 μF IIB/IIIC : 1000 mH / 26 μF
Max. indukcyjność L _o / Max. zewnętrzna pojemność C _o	
Max. indukcyjność wewnętrzna L _i	11 nF
Max. pojemność wewnętrzna C _i	253 V AC (125 V DC)
Napięcie maksymalne w punkcie widzenia bezpieczeństwa technicznego U _m	
Zgodność / świadectwa dopuszczania	
ATEX	IBExU17ATEX1151X
IECEx	IECEx IBE 17.0043X
NEC	Patrz ostatnia strona
SIL zgodnie z IEC 61508	do
Odporność na zakłócenia	



HAZARDOUS AREA: Class I, II, III, Division 1, Groups A-G & Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA
SAFE AREA: Class I, Division 2, Groups A-D & Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA & Non-hazardous

Type 9270/a1-1d-1f* with a = 1 or 2 (number of channels)
 d = 4, 6, 7 or 9 (number for output design)
 f = 4 or 5 (number for special function)
 * = s or k (design of terminals)

Non- I.S. signal circuits: Terminal No.: 1, 2, 3, 4
Power supply circuits: Terminal No.: 5, 6 or pac-Bus
U_N = 24 V (19.2 ... 30 V DC)

Entity parameters for I.S. circuits:

Type and Terminal	V _{oc} / U _o [Vdc]	I _{sc} / I _o [mA]	P _o [mW]	C _i [nF]	L _i [mH]	GP A,B or IIC		GP C or IIB	
						C _a / C _o [nF]	L _a / L _o [mH]	C _a / C _o [nF]	L _a / L _o [mH]
9270/11-1*-1** No. 10, 11	9.6	10	25	1.1	Negligible	510 840 1200 3600	100 5 1 0.01	2700 4400 6300 26000	100 5 1 0.01
9270/11-17-15* 9270/21-1*-14* No. 10, 11 / 12, 13									

- The Entity Concept allows interconnection of intrinsically safe apparatus with associated apparatus not specifically examined in combination as a system. Selected Intrinsically Safe Equipment must be third party listed as intrinsically safe for the application and have intrinsically safe entity parameters conforming with the following:
 $V_{max} \text{ (or } U_{ij}) \geq V_{oc} \text{ or } V_t \text{ (or } U_o)$ $C_i + C_{cable} \leq C_a \text{ (or } C_o)$
 $I_{max} \text{ (or } I_{ij}) \geq I_{sc} \text{ or } I_t \text{ (or } I_o)$ $L_i + L_{cable} \leq L_a \text{ (or } L_o)$
 $P_{max} \text{ (or } P_i) \geq P_o$
- Capacitance and inductance of the field wiring from the intrinsically safe equipment to the associated apparatus shall be calculated and must be included in the system calculations as shown under 1. Where the cable capacitance and inductance per foot are not known, the following values shall be used: $C_{cable} = 60 \text{ pF / ft}$, $L_{cable} = 0.2 \mu\text{H / ft}$.
- The output current of this associated apparatus is limited by a resistor such that the output voltage-current plot is a straight line drawn between open-circuit voltage and short-circuit current.
- This associated apparatus has not been evaluated for use in combination with another associated apparatus.
- This associated apparatus may also be connected to simple apparatus as defined in Article 504.2 and installed and temperature classified in accordance with Article 504.10(B) of the National Electrical Code (ANSI/NFPA70), or other local codes applicable.
- Associated apparatus must be installed in an enclosure (which meets the requirements of ANSI/ISA S82) suitable for the application in accordance with the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) for installation in the United States, the Canadian Electrical Code for installation in Canada, or other local codes, as applicable.
- When using as non-incendive device for Class I, Division 2 or Class I, Zone 2 do not snap equipment onto or off the pac-Bus 9194, or connect and disconnect non-intrinsically safe-lines unless power has been removed or the area is known to be non hazardous.
- Intrinsically safe circuits must be wired separately in accordance with Article 504.20 of the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) for installation in the United States, the Canadian Electrical Code Part 1, Appendix F for installation in Canada, or other local codes, as applicable.
- When multiple circuits extend from the same piece of associated apparatus, they must be installed in separate cables or in one cable having suitable insulation. Refer to Article 504.30(B) of the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) and Instrument Society of America Recommended Practice ISA RP12.6 for installing intrinsically safe equipment.
- Electrical apparatus connected to an intrinsically safe system shall not use or generate voltages $> 253 \text{ V AC resp. } > 125 \text{ V DC. (U}_{max}$)
- For 9270/*-*d-** with $d = 6$ or 7 : When using as non-incendive device for Class I, Division 2 or Class I, Zone 2 with exposure to some chemicals a periodically inspect of the relays for any degradation of properties and a replacement if degradation is found is recommended.
- Ambient temperature: $-20^\circ\text{C} \dots +60^\circ\text{C}$ (any mounting position)

WARNING – EXPLOSION HAZARD

Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2 or Class I, Zone 2.
Do not disconnect equipment unless power has been removed or the area is known to be non-hazardous.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION

Le remplacement des composants peut remettre en cause la compatibilité avec la classe I, division 2 ou classe I, zone 2.
Ne déconnecter l'appareil que s'il est hors tension ou si l'atmosphère est exempte de concentrations inflammables.

			2017	Date	Name	Certification drawing Switching Repeater Type 9270 9270 6 031 001 3	Scale
			Drawn by	19.06.	Reistle		none
			Checked		Kaiser		Sheet
							1 of 1
							Agency
Version	Date	Name	Rep. f.	Rep. t.		UL	